



## FloorPro agente abrillantador RM 755

Detergente abrillantador de suelos con escasa formación de espuma y aroma fresco de limón para todo tipo de suelos duros. RM 755 se seca sin dejar marcas. Especialmente adecuado para suelos de piedra muy brillantes.



NTA-free



### Propiedades

- Potente detergente para la limpieza de mantenimiento y a fondo para todos los suelos elásticos y duros muy brillantes
- Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa y minerales
- Con brillo propio
- No forma franjas al secarse
- Con escasa formación de espuma
- Fragancia fresca y agradable
- El aceite/agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
- Sin NTA
- Sin fosfatos

### Campos de aplicación:

<b>Servicio en vehículos:</b>	Limpieza de suelos
<b>Limpieza de edificios:</b>	Limpieza de suelos
<b>Hospitales, asilos y consultas médicas:</b>	Limpieza de suelos
<b>Hoteles, gastronomía, catering:</b>	Limpieza de suelos
<b>Municipios:</b>	Limpieza de suelos
<b>Comercios:</b>	Limpieza de suelos

### Posibilidades de procesamiento

- Fregadoras-aspiradoras
- Manual

Tamaños del bidón	Referencia
2.5 l	6.295-846.0
10 l	6.295-174.0
20 l	6.295-409.0
200 l	6.295-176.0
1000 l	6.295-177.0

### Valor de pH



## Aplicación:

### Fregadoras-aspiradoras para limpieza en profundidad

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca de forma uniforme la superficie con el producto mediante el uso de cepillos / rodillos / cepillos de esponja.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 5-10 min, según el nivel de suciedad
- aspire el grupo de suciedad de la superficie en trayectorias solapadas.
- Aclárelo con abundante agua limpia y deje absorber hasta eliminar por completo los residuos de detergente y suciedad.

### Fregadoras-aspiradoras para limpieza de mantenimiento

- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- En máquinas DOSE, solo ajuste la dosificación en el equipo.
- Limpie y aspire la superficie en un solo paso.

### Manual

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie la superficie manualmente.

## Indicaciones de procesamiento:

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No aplique el producto sobre madera, linóleo o parquet sin sellar.
- No aplique el producto en superficies sensibles a las sustancias alcalinas.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

## Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

## Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

## Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Limpieza de mantenimiento		0.5-1 %	fácil	6000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Limpieza intermedia		1-5 %	medio	2440 m <sup>2</sup>

### Asesorarle es un placer:

### Kärcher España

Josep Trueta, nº 7  
 Pol. Ind. Font Del Radium  
 08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47  
 F: +34 93 846 55 05  
 E: kar\_central@karcher.es