



Средство для чистки древесины RM 624

Подходит для очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей, например, садовой мебели, деревянных полов и террас. Обеспечивает исключительно бережную очистку.



Области применения

- Деревянные полы
- Террасы
- Столы и стулья

Свойства

- Универсальное средство, пригодное для очистки любых водостойких деревянных поверхностей (в т. ч. чувствительных)
- Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Удаляет копоть, водоросли и минеральные загрязнения
- Для быстрой и эффективной уборки в сочетании с аппаратом высокого давления Kärcher
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Ориентировочное значение pH = 9 (концентрат)
- Готовое к применению чистящее средство
- Может применяться и вручную

Применение для

- В аппаратах высокого давления
- вручную

	VE*	Ном. №
3 l	1	6.296-147.0
5 l	1	6.295-361.0

* UE: упаковочная единица

Применение:

С помощью аппарата высокого давления или вручную

- Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.

Экологические характеристики:



Бутылка и этикетка перерабатываются на 100 %



ПАВ разлагаются биологическим путем (в анаэробных условиях - OECD 311)

Мы с радостью проконсультируем
Вас:

125195, Москва,
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-
654