

IB 15/120

Limpieza con hielo seco: frío gélido contra la suciedad. El método de lanzar pellets de hielo seco es ideal para limpiar cuidadosamente superficies sensibles.



No. de parte.	1.574-104.0
---------------	-------------

- Resistente y fiable
- Separador de aceite y agua
- Para las aplicaciones más intensivas

Características técnicas			Equipamiento		
Código EAN		4039784638228	Maletín con espuma para guardar las boquillas		■
Potencia de conexión	kW	0,6	Grasa para rosca de boquillas		■
Carcasa / bastidor		Acero inoxidable (1.4301)	Boquilla de chorro plano		■
Longitud del cable.	m	7	Acoplamiento de boquilla plana	mm	8
Presión de aire	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6	Llave fija (para sustituir las boquillas)	Unidad(es)	2
Calidad del aire		Seco y sin aceite	Boquilla redonda, XL, larga		■
Flujo de volumen del aire	m³/min	2 - 12	Manguera de alimentación del agente abrasivo, con conexión eléctrica y acoplamiento rápido		■
Nivel de presión acústica	dB	125	Pistola pulverizadora (ergonómica y segura)		■
Capacidad de hielo seco	kg	40	Interruptor «solo aire» o «hielo y aire» en la pistola		■
Diámetro de los gránulos de hielo seco	mm	3	Control electrónico		■
Consumo de hielo	kg/h	30 - 120	Incluye enrollador del cable de puesta a tierra		■
Número de fases de corriente	Ph	1	Separador de aceite y agua		■
Frecuencia	Hz	50 - 60	■ Incluido en el equipo de serie.		
Tensión	V	220 - 240			
Peso sin accesorios.	kg	91			
Peso (con accesorios)	kg	101,5			
Dimensiones (l x a x h).	mm	1000 x 800 x 1300			

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Sujeción de maleta de boquillas

- Las boquillas de pulverizado y herramientas siempre están a mano en la máquina.
- La maleta de boquillas está colocada en el lateral del equipo para protegerla de la contaminación.



Máxima movilidad

- El equipo está equilibrado de forma óptima y se puede maniobrar fácilmente en superficies desiguales.
- Las asas anteriores y posteriores del equipo posibilitan que se superen fácilmente los peldaños.



Vaciado automático del hielo restante

- El vaciado del depósito de hielo restante se activa pulsando un botón y evita que el equipo se congele una vez terminado el trabajo.
- La máquina no se congela.