

SE 3-18 COMPACT (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE)

Le détacheur sans-fil est idéal pour le nettoyage en toute liberté des surfaces textiles comme les canapés, les fauteuils ou encore les sièges de voiture. Livré sans batterie.



Référence 1.081-506.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529008022
Appareil alimenté par batterie		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Puissance absorbée	W	184
Largeur de travail	mm	75
Contenu du réservoir d'eau propre	l	1,7
Contenu du réservoir d'eau sale	l	2,9
Tension	V	18
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 12 (2,5 Ah) / env. 24 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	3,6
Poids emballage inclus	kg	5,3
Dimensions (L × l × h)	mm	414 × 225 × 261

Contenu de la livraison	
Versions: Livré sans chargeur ni batterie	
Longueur du flexible d'aspiration: 1,9 m	
Buse de lavage pour le nettoyage des surfaces textiles	
Buse d'aspiration pour le nettoyage par injection et extraction	
Détergents: Nettoyant pour tapis & coussins RM 519 100 ml	
Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/d'extraction intégré	

Equipement	
Fonction de nettoyage	
Rangement pratique du flexible et des accessoires	
Rangement pour petites pièces	



Technologie Kärcher reconnue avec des buses pour fauteuils et fentes pour des résultats de nettoyage optimaux.

- Nettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres.
- Nettoyage rapide et sans effort grâce au système d'injection / extraction
- Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.



Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V (non incluse)

- Liberté de mouvement maximale grâce au fonctionnement sur batterie
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Fonction de rinçage hygiénique

- Après le nettoyage, l'appareil se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Cela permet d'éliminer toute saleté résiduelle et d'éviter les odeurs désagréables dues à l'accumulation de la saleté.
- Permet le rangement immédiat de l'appareil propre.

ACCESSOIRES POUR SE 3-18 COMPACT (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE) 1.081-506.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18 V / 5 Ah	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide 18 V	6	2.445-032.0	Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	☐
Set Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	☐
ASPIRATEURS				
Utilisations spéciales				
Shoe!Cleaner pour SE 2 / SE 3-18	9	2.863-369.0	Nettoyage des chaussures rapide et sans gouttes ! Le Shoe!Cleaner est l'accessoire idéal pour nettoyer vos chaussures avec les détacheurs SE 2 / SE 3-18.	☐
BATTERIES				
Batterie Power+ 18/30	10	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via affichage LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	☐
NETTOYER UN VÉHICULE				
Liquide lave glace concentré spécial hiv	11	6.296-168.0		☐
Nettoyant spécial habitacle RM 651	12	6.296-106.0	Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les taches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une odeur agréable.	☐
NETTOYER UN TAPIS OU DE LA MOQUETTE				
Nettoyant pour tapis & coussins RM 519	13	6.295-771.0	Le nettoyant pour tapis & coussins RM 519 est idéal pour détacher et shampooiner vos moquettes, tapis, canapés et sièges de voitures. Sa formule assure un séchage rapide des surfaces.	☐
RM 626	14	6.296-237.0		☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR SE 3-18 COMPACT (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE)
1.081-506.0



		Référence	Descriptif	
CARPET UND UPHOLSTERY CARE				
Produit de protection pour textiles RM 762	15	6.295-769.0	Le produit de protection pour textiles RM 762 est idéal pour les détacheurs et shampooineuses. Protégez vos textiles (moquettes, tapis, canapés, sièges de voitures) après les avoir nettoyés.	○

○ Détergents.