WB 120 VASKEBØRSTE

Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med universalbørste følger med. For rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast. Raskt og enkelt bytte av disk med utløserknapp.



Artikkelnr.	2.644-060.0

Tekniske data

		4054278476445
Farge		svart
Vekt	**kg**	0,4
Vekt inkludert emballasje	**kg**	0,5
Mål (L × B × H)	**mm**	309 × 153 × 135



Roterende børstehode

- Skånsom, myk og effektiv rengjøring.

Bytte av børste med utløserknapp

- Raskere og enklere bytte uten å komme i kontakt med skitten.

Påføring av rengjøringsmiddel med høytrykkspyler

- Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.

KOMPATIBLE MASKINER

- K 2
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Premium FJ
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 (CEM)
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 batteri

WB 120 Vaskebørste, 2.644-060.0, 2026-10-30

TILBEHØR FOR WB 120 VASKEBØRSTE
2.644-060.0


1


2


3


4

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
VASKEBØRSTER				
Utskiftbar disk med universalbørste til vaskebørster WB 120 og WB 100	1	2.644-062.0	Utskiftbar disk med universalbørste til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast.	☐
Car & Bike – Utskiftbar disk med mikrofiberpad til vaskebørster WB 120 og WB 100	2	2.644-063.0	Utskiftbar disk med mikrofiberpad til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast.	☐
Home & Garden – Utskiftbar disk med grov børste til vaskebørster WB 120 og WB 100	3	2.644-064.0	Utskiftbar disk med grov børste til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av robiste overflater som stein, metall og plast	☐
Adapter for hageslange	4	2.640-732.0	Med Kärcher adapter kan vaskebørster, vaskesvamper o.l. kobles direkte på hageslangen.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør