

KÄRCHER

MOP PREMIUM Z MIKROFIBRY, TWISTED KIESZENIOWY, NIEBIESKI, Z OZNAKOWANIEM EKOLOGICZNYM UE 40 CM

Mikrofibra, krótkie włókna. Do wszystkich stref. Zapięcie kieszeniowe.



Numer katalogowy **6.999-132.0**

Dane techniczne

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Program | | STANDARD |
| Rodzaj podłogi | | Podłogi twarde / Odporne posadzki |
| Struktura posadzki | | Gładka i lekko ustrukturyzowana |
| Stopień zanieczyszczenia | | Niski do ciężkiego |
| Do tkanin | | Trwałe tkaniny |
| Szerokość robocza | cm | 40 |
| Dysza do tkanin | | Kieszenie |
| Materiał | | 85% PET / 15% PA |
| Tkaniny | | mikrofibra |
| Rodzaj produkcji | | Dzianina runowa (Warstwa czyszcząca) |
| Struktura tkanin | | Stos pętli |
| Temperatura czyszczenia | °C | maks. 90 |
| Zalecenie dotyczące prania | °C | 60 |
| Temperatura suszarki | °C | 60 |
| Cykle mycia ¹⁾ | | ok. 300 |
| Ilość | szt. | 1 |
| Waga produktu/Waga m ² | kg / g/m ² | 0,1 / 440 |
| Wymiary (dł. x szer.) | mm | 400 / 140 |

Zastosowanie



Metoda spryskująca

Woda czyszcząca jest nakładana na posadzkę bezpośrednio przed mopem, a następnie powierzchnia jest wycierana.



Metoda wstępnego kondycjonowania

W celu uzyskania optymalnych rezultatów zwilż mop wodą do czyszczenia w ilości stanowiącej 180% jego ciężaru własnego.



Metoda wiadrowa

Aby uzyskać optymalną wilgotność i jednoetapowy proces wycierania, zanurz mop całkowicie w wodzie czyszczącej, pozwól mu wchłonąć jak najwięcej wody, a następnie wyciśnij go w prasie.

Właściwości

- Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
- Łatwe w praniu
- Wysoka chłonność wody
- Może być używany ze wszystkimi tradycyjnymi, składanymi uchwytnymi (40 cm)
- Odpowiednie do czyszczenia prawie wszystkich rodzajów posadzek

Wskazówki

- Nie prać razem z innymi tkaninami
- Nie używać wybielacza, zmiękczacza ani silnie alkalicznych środków czyszczących
- Pranie lub suszenie w wysokich temperaturach może zniszczyć włókna
- Przed praniem dokładnie wypluć tkaninę
- Nie suszyć w suszarce

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji. Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o. * ul. Stawowa 138-140 * 31-346 Kraków * Polska * Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105 * Fax: 12 63 97 111 * Email: biuro@pl.kaercher.com