

KÄRCHER



**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome



59514560 (02/25)

Udhëzime sigurie për fshesat me bateri



Para se të përdorni pajisjen për herë të parë, lexoni këto udhëzime sigurie dhe veproni sipas rastit. Mbajini këto udhëzime sigurie për përdorim të mëvonshëm ose për pronarët e mëvonshëm.

- Para vënies në punë, shihni udhëzimet vizuale të përdorimit të pajisjes dhe kushtojuni vëmendje të veçantë udhëzimeve të sigurisë.
- Përveç informacionit në udhëzimet e përdorimit, duhet të merrni parasysh edhe rregullat e përgjithshme të sigurisë dhe të parandalimit të aksidenteve sipas ligjit.

Përdorimi i synuar

- Përdoreni këtë pajisje me bateri ekskluzivisht për qëllime private, për pastrimin e hapësirave të brendshme, me aksesore dhe pjesë këmbimi të miratuara nga KÄRCHER.
- Pajisja **nuk është** e përshtatshme për tapete me volum të thellë dhe shtrojat për dysheme të lagura.
- Pajisja **nuk është** e përshtatshme për beton me agregat të ekspozuar, zhavorr apo të ngjashme.

Çdo përdorim përtej kësaj konsiderohet të mos jetë në përputhje me përdorimin e synuar. Prodhuuesi nuk është përgjegjës për ndonjë dëm që rezulton nga kjo; rreziku për këtë bartet vetëm nga përdoruesi.

Simbolet në pajisje



Karikojeni baterinë vetëm me karikuesin origjinal të lidhur ose me një karikues të miratuar nga KÄRCHER.

Nivelet e rrezikut

△ RREZIK

Shënim lidhur me një rrezik të mundshëm me pasojë lëndime të rënda trupore ose vdekjen.

△ PARALAJMËRIM

Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë lëndime të rënda trupore ose vdekjen.

△ KUJDES

Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë lëndime të lehta.

VINI RE

Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë dëme materiale.

Trajtimi i sigurt

⚠ **RREZIK**

- Kjo pajisje nuk është menduar për t'u përdorur nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore apo mungesë përvoja dhe/apo njohurish, përveç rasteve nëse mbikëqyren nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre ose kanë marrë udhëzime nga ky person se si ta përdorin pajisjen dhe kanë kuptuar rreziqet përkatëse.
- Fëmijët duhet ta përdorin pajisjen vetëm nëse janë mbi 8 vjeç dhe nëse mbikëqyren ose kanë marrë udhëzime nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre se si ta përdorin pajisjen dhe nëse kuptojnë rreziqet përkatëse.
- Fëmijët nuk lejohen të luajnë me pajisjen.
- Mbikëqyrni fëmijët dhe sigurohuni që nuk luajnë me pajisjen.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të kryhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.

⚠ **KUJDES**

- Mos e lini asnjëherë pajisjen pa mbikëqyrje ndërsa është në punë.

VINI RE

- Mbrojeni pajisjen nga moti ekstrem, lagështia dhe nxehtësia.

Komponentët elektrikë

⚠ **RREZIK**

Rrezik qarku të shkurtër!

- Mos futni asnjë objekt përçues (p.sh. kaçavida ose të ngjashme) në prizën e karikimit.
- Mos prekni kontaktet apo telat.
- Karikimi i baterisë lejohet vetëm me karikuesin origjinal të përfshirë ose me karikuesit e miratuar nga Kärcher.
- Mos e ekspozoni baterinë në rrezet e forta të diellit, nxehtësi apo zjarr.
- Kjo pajisje përmban bateri që nuk mund të zëvendësohen.
- Ndërrojeni karikuesin me kabllon e karikimit me një pjesë origjinale menjëherë nëse dëmtohet dukshëm.
- Pajisja ka komponentë elektrikë - mos e pastroni nën ujë të rrjedhshëm.
- Përdoreni dhe ruajeni karikuesin vetëm në ambiente të thata.
- Asnjëherë mos e prekni spinën me duar të lagura.
- Tensioni i treguar në pllakën e markës duhet të jetë i njëjtë me tensionin e linjës.
- Puna e riparimit duhet kryer vetëm nga shërbimi i autorizuar i klientit.

⚠ **Paralajmërim**

- **Mos e hapni baterinë**, ka rrezik qarku të shkurtër dhe mund të dalin avuj irritues ose lëngje gërryese.

Mbrojtja e mjedisit



Materialet e paketimit janë të riciklueshme. Ju lutemi mos e hidhni paketimin në mbeturinat shtëpiake, por riciklojeni.



Pajisjet e vjetra përmbajnë materiale dhe substanca të vlefshme të riciklueshme që nuk duhet të lëshohen në mjedis. Prandaj, pajisja dhe bateria që gjendet aty nuk duhet të hidhen me mbeturinat shtëpiake. Hedhja mund të kryhet pa pagesë nëpërmjet sistemeve të kthimit dhe të grumbullimit që ofrohen në vend.

Pajisjet elektrike dhe elektronike përmbajnë shpesh komponentë që, nëse përdoren në mënyrë të gabuar ose asgjësohen në mënyrë të parregullt, mund të paraqesin rrezik të mundshëm për shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Megjithatë, këta komponentë janë të nevojshëm për funksionimin e duhur të pajisjes. Pajisjet e shënuara me këtë simbol nuk lejohen të hidhen me mbeturinat shtëpiake.

Informacion mbi komponentët (REACH)

Për informacion aktual mbi komponentët, vizitoni:

www.kaercher.com/REACH

Transporti

Bateria është testuar në përputhje me rregulloret përkatëse për transportin ndërkombëtar dhe mund të transportohet/dërgohet.

Materialet e dorëzuara

Materialet e dorëzuara të pajisjes tregohen në paketim. Kur shpaketoni, kontrolloni nëse përmbajtja është e plotë.

Nëse mungojnë aksesore ose nëse ka dëmtime gjatë transportit, ju lutemi të njoftoni shitësin.

Garancia

*Në çdo shtet zbatohen kushtet e garancisë të lëshuara nga kompania jonë përgjegjëse e shitjeve. Ne do të eliminojmë çdo avari në pajisje pa pagesë brenda periudhës së garancisë, nëse shkakun është defekt material ose prodhim. Në rast të një pretendimi për garancinë, ju lutemi të kontaktoni shitësin tuaj ose qendrën më të afërt të autorizuar të shërbimit të klientit me vërtetimin e blerjes.
(shih adresën në anën e pasme)*

Pjesë këmbimi


Përdorni vetëm aksesore dhe pjesë këmbimi origjinale, pasi ato ofrojnë garancinë për një funksionim të sigurt dhe pa defekte të pajisjes.

Informacionet mbi aksesoret dhe pjesët e këmbimit i gjeni në www.kaercher.com.

Simbolet në udhëzimet e përdorimit




Tensioni nominal i baterisë



Fuqia nominale e pajisjes



Niveli i presionit akustik




Pesha




Koha e karikimit kur bateria është bosh




Koha e funksionimit kur është e karikuar plotësisht




Vëllimi i kutisë së pluhurit




Tensioni në dalje/
Rryma e daljes së karikuesit




Karikoni baterinë duke përdorur kordonin elektrik



Përgatitja e pajisjes



Përdorimi i pajisjes




Jetëgjatësia e baterisë:
Qilima dhe dyshe me të forta



Pastrimi i pajisjes



Përdoreni karikuesin vetëm në ambiente të thata.



Shënime për sinjalet LED:

Gjatë karikimit të baterisë:

LED pulson në të gjelbër.

Bateria është e karikuar:

LED qëndron e ndezur në të gjelbër.

LED ndizet derisa spina të hiqet nga priza.

Modaliteti:

LED qëndron e ndezur në të gjelbër.

Bateria duhet të karikohet:

Rreth 5 minuta përpara se bateria të karikohet - LED pulson ngadalë në të kuqe.

Bateria është e shkarkuar:

LED qëndron e ndezur në të kuqe.

Bllokimi i motorit:

LED pulson shpejt në të kuqe.

Për të korrigjuar problemin, vendoseni pajisjen në pozicionin e parkimit (fikeni pajisjen) për të paktën 3 sekonda.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

