



消泡剤 フォームストップ

コンテナ内の泡の発生を防止し機能を正常に保ちます。

特徴

- 心地よい、フレッシュな香り

使用対象

- 家庭用 水フィルター掃除機
- 業務用 床洗浄機



用途・清掃場所

- 水フィルター清掃、床洗浄機

内容量 (ml)

製品番号

125

6.295-873.0

使用方法

水フィルター掃除機

- 水フィルター掃除機のタンクに水を充填し、キャップ一杯（2 ml）のフォームストップを入れます。
- 大量の泡が発生する場合は、さらにキャップ一杯分追加することもできます。

業務用 床洗浄機

- 汚水タンクに適量入れます。

使用上の注意

- 使用前に製品を良く振ってください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。

EC指令に基づく警告および安全上の注意事項

- 警告表示に注意
- H319：強い眼刺激
- P102：子供の手の届かないところに置くこと。
- P280：保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P264：取扱後は手をよく洗うこと。
- P305+P351+P338：眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P337+P313：眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社
〒222-0032
神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

業務用製品をお使いのお客様

Tel：045-777-7410

9:00～17:00（土・日・祝日、当社休日を除く）

家庭用製品をお使いのお客様

Tel：0120-60-3140

9:00～17:00（年末年始、当社休日を除く）

www.kaercher.com/jp/