

KÄRCHER

KÄRCHER BATTERY POWER - DÉSHERBEUR SANS FIL

NOUVEAU

Désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery (set)

Pour une élimination efficace et ergonomique de la mousse et des mauvaises herbes: le désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery est équipé d'une bande de brosse innovatrice, d'un dispositif de guidage et d'un système de remplacement de la brosse sans outils.

Manche télescopique en aluminium
Permet de travailler debout et bien droit, même pour des personnes de différentes tailles.

Tête de nettoyage pivotante

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power de 18 V



Changement des brosses sans outils
Pour un remplacement simple de la bande de poils durs usée.

Position de stationnement
L'appareil peut être stationné en toute sécurité pendant des interruptions de travail.

Brosse en nylon innovante

DONNÉES TECHNIQUES WRE 18-55 Battery Set / WRE 18-55 Battery

Vitesse de rotation des brosses	2300-2800 U/min	
Diamètre de la brosse	180 mm	
Puissance par charge de batterie*	Max. 25 m ²	
Poids sans accessoires	2,9 kg	
Dimensions (L x l x H)	1340 x 230 x 375 mm	
Accessoires	2 bandes de brosse	
Batterie et chargeur	Rechargeable batterie de 18 V / 2,5 Ah Chargeur standard pour batterie de 18 V	Batterie et chargeur non inclus
Référence	1.445-245.0	1.445-244.0

* Performance maximale avec une batterie Kärcher Battery Power interchangeable de 18 V/2,5 Ah



- 1 Broses en nylon innovantes**
Brosse en nylon spécialement adapté et vitesse de rotation élevée des brosses pour l'élimination de la mousse et des mauvaises herbes sèches.
- 2 Tête de nettoyage pivotante**
L'angle peut être adapté individuellement en fonction de la situation de nettoyage et de la taille de l'utilisateur.
- 3 Design ergonomique de la poignée**
Position de travail confortable, qui épargne le dos.
- 4 Permet une position de travail debout**
Même pour des personnes de taille différente.
- 5 Bande de brosse, batterie et chargeur disponibles comme accessoires**
 - Bande de brosse : 1 pièce (2.445-243.0)
 - Bande de brosse : 3 pièces (2.445-244.0)
 - Batterie : 18 V 2,5 Ah (2.445-034.0)
 - Kit de démarrage : batterie 18 V 2,5 Ah + chargeur rapide (2.445-062.0)

Pour plus d'informations :
Kärcher BeLux | Boomsesteenweg 939 - 2610 Wilrijk (Anvers)
Tél. +32 3 340 07 11 | info@be.kaercher.com | www.karcher.be

DÉSHERBEUR SANS FIL

KÄRCHER



NETTOYEUR DE TERRASSES

NETTOYEUR DE TERRASSES

Nettoyeur de terrasses PCL 4

Le nettoyeur de terrasses PCL 4 élimine la saleté en profondeur et de manière uniforme, grâce à ses brosses-rouleaux rotatives et à son système d'alimentation en eau intégré. Il suffit de le raccorder au tuyau d'arrosage.

Grand confort d'utilisation

Design ergonomique pour un travail sans effort et confortable.

Rangement peu encombrant

Un rangement très simple en plaçant l'appareil contre un mur. Les brosses ne s'abiment pas grâce à leurs solidités. Ou vous pouvez également utiliser la poignée pour suspendre l'appareil à un crochet.

Débit d'eau réglable de façon manuelle

Le débit d'eau peut être ajusté de façon individuelle à la quantité de saleté présente.

Un nettoyage uniforme

La technologie innovante des brosses-rouleaux et les poils spéciales assurent un nettoyage particulièrement profond et uniforme.

Distribution intégrée de l'eau

Des résultats de nettoyage parfaits grâce à la combinaison des brosses rotatives et de l'eau. Les débris sont décollés et évacués de manière fiable.

Brosses-rouleaux

Spécialement conçues pour le nettoyage des surfaces sensibles (comme le bois). Inclus dans la livraison.

DONNÉES TECHNIQUES

PCL 4

Pression max.	10 bar
Plage de pression	Pression basse
Puissance absorbée max.	0,6 kW
Vitesse de rotation des brosses (U/min)	600 - 800
Largeur de travail des brosses	300 mm
Poids sans accessoires	5
Dimensions (L x l x H)	1281 x 307 x 350 mm
Référence	1.644-000.0



1 Deux brosses-rouleaux rotatives de haute qualité

Un nettoyage profond et uniforme des surfaces extérieures sensibles montrant un excellent rendement surfacique.

2 Deux buses au dessus des brosses-rouleaux

Les saletés sont décollés en un seul passage

3 Débit d'eau réglable par une vanne

Nettoyage économe en eau.

4 Fixation centrale des brosses-rouleaux

Nettoient jusqu'aux bords, même dans les coins.

5 Brosses-rouleaux disponibles comme accessoires

- Brosses-rouleaux pour des surfaces universelles : 1 set de 2 pièces (2.644-121.0)
- Brosses-rouleaux pour des surfaces en bois : 1 set de 2 pièces (2.644-226.0)

Pour plus d'informations :

Kärcher BeLux | Boomsesteenweg 939 - 2610 Wilrijk (Anvers)
Tél. +32 3 340 07 11 | info@be.kaercher.com | www.karcher.be