

Anleitung Aussenreinigung Kärcher Wasserspender

1) Reinigungsmittel mischen.

- RM 735 20ml Desinfektionsmittel 6.295-476.0
- Sprühflasche 6.296-148.0

2 Beutel mit 0.5 Liter Wasser mischen



2) Tropfschale 2 cm herausziehen.



3) Warten bis die Tasten gesperrt sind.

Advanced Gerät
Meldung Tropfschale leeren



Basic Gerät
Die oberste Taste blinkt blau



4) Frontplatte und Ausgabeventil mit Reiniger einsprühen und eine Minute einwirken lassen.

5) Mit Papiertuch alles trocken reiben.

6) Tropfschale einschieben bis Meldung „Tropfschale leeren“ verschwindet.

7) 2 dl Wasser beziehen und wegschütten.

