

Instructions pour le nettoyage extérieur de la fontaine à eau Kärcher

1) Mélanger le produit de nettoyage.

- RM 735 20ml désinfectant 6.295-476.0
- Vaporisateur 6.296-148.0

Mélanger 2 sachets avec 0,5 litre d'eau



2) Retirer le bac dégouttement de 2 cm.



3) Attendre que les touches soient bloquées.

Appareil Advanced
Message: Vider le bac d'égouttement



Appareil Basic
La touche supérieure clignote en bleu



4) Vaporiser le panneau frontal et la valve de distribution avec du détergent et laisser agir une minute

5) Sécher le tout avec une serviette en papier

6) Insérer le bac d'égouttement jusqu'à ce que le message "Vider le bac d'égouttement" disparaît.

7) Prélever 2 dl d'eau et jeter la ensuite.

