

Reinigungs- Pflege- und Wartungshinweise WPD 200 (Basic und Advanced)

Wartungshinweis

WARNUNG:

Zur Reinigung von Kunststoffoberflächen keine Reinigungsmittel verwenden, die Alkohol, Säure-Bestandteile oder Scheuermittel enthalten.

Wartungsplan

Zeitpunkt	WPD 200 Basic	WPD 200 Advanced
Täglich	• Tropfschale und Wasserausgabe mit desinfizierendem und entkalkendem Reinigungsmittel (RM735, siehe Verbrauchsmaterial) reinigen.	
Wöchentlich	• Wurde das Gerät über 7 Tage nicht verwendet, sollte man von jeder Wasserart 0,2 Liter Wasser entnehmen und wegschütten. • Das Gerät äußerlich mit desinfizierendem Reinigungsmittel reinigen. Bei weissen Geräten lassen sich Verschmutzungen sehr gut mit einem Melaminharz-Schwamm (Zauberschwamm, Schmutzradierer) entfernen. • Die Tropfschale mit heissem Wasser oder im Geschirrspüler reinigen. Tropfschale muss sich während der automatischen Thermischer Hygienisierung (bsp. am Wochenende) im Gerät befinden. • Kanister leeren, sofern Konfiguriert. • Den Kanister auf Sauberkeit prüfen und bei Bedarf reinigen oder erneuern.	
Monatlich		• Thermische Hygienisierung. Durchführung vollautomatisch gemäss Programmierung.
Halbjährlich	• Chemische Reinigung. • Ausführung üblicherweise durch Full-Service Kärcher AG.	
Jährlich	• Jahreswartung durchführen lassen. Inklusive Filterwechsel Active-Pure und Austausch Strahlformer an der Wasserausgabe. • Ausführung üblicherweise durch Full-Service Kärcher AG.	
Alle 2 Jahre	• Wechsel Hy-Protect-Filter, sofern vorhanden.	• Wechsel Hy-Protect-Filter.
Alle 5 Jahre		• Die Datenspeicher-Pufferbatterie durch den Kundendienst erneuern.