

Conseils de nettoyage, d'entretien et de maintenance WPD 200 (Basic et Advanced)

Remarque concernant la maintenance

AVERTISSEMENT :

Pour nettoyer les surfaces en plastique, n'utilisez pas de produits nettoyants contenant de l'alcool, des composants acides ou des abrasifs.

Plan de maintenance

Période	WPD 200 Basic	WPD 200 Advanced
Tous les jours	Nettoyer le bac d'égouttage et le distributeur d'eau avec un produit nettoyant désinfectant (RM735, voir consommables).	
Chaque semaine	- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 7 jours, il convient de retirer 0,2 litre d'eau de chaque type d'eau et de le jeter. - Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un produit nettoyant désinfectant. Sur les appareils blancs, les salissures s'éliminent très facilement à l'aide d'une éponge en résine mélamine (éponge magique, gomme à salissures). - Nettoyez le bac d'égouttage à l'eau chaude ou au lave-vaisselle. (pas pendant le week-end, en raison du nettoyage thermique) - Videz le bidon. - Vérifiez la propreté du bidon et nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire.	
Mensuel	-	- Effectuer une hygiénisation thermique. Démarre automatiquement. - Remarque : si nécessaire, l'hygiénisation thermique peut également être effectuée plus fréquemment.
Semestriel	-	Effectuer un nettoyage chimique.
Annuel	- Faire effectuer l'entretien annuel par le service après-vente. - Remplacer le filtre Active-Pure. - Remplacer le aérateur de robinet au niveau de la sortie d'eau.	- L'appareil vous invite à remplacer le filtre après 1 an, voire plus tôt si la qualité de l'eau d'alimentation est mauvaise. - Faire effectuer l'entretien annuel par le service après-vente. - Remplacez le filtre Active Pure. - Remplacer le aérateur de robinet au niveau de la sortie d'eau.
Tous les 2 ans	Remplacer le filtre Hy-Protect, si présent.	Remplacer le filtre Hy-Protect
Tous les 5 ans		Renouveler la batterie tampon de la mémoire de données par le service après-vente.