その他

KARCHER



網戸

ハンドブラシ+カバー



カバーを付けたハンドブラ シを当てて、ゆっくりと動 かします。カバーが汚れて くるので、交換しながら使 いましょう。

サッシレール

ノズルヘッド+ブラシ



ノズルヘッドにブラ シをセットしてこす ります。 隅の汚れはノズル ヘッドで吹き飛ばし ます。







チャイルドシート・車のシート

ハンドブラシ+カバー



カバーを付けたハン ドブラシをシートに 当てて、ゆっくりと 動かします。

衣類のしわ伸ばし

ハンドブラシ+カバー



ハンガーに掛けた衣類に、カバーを付けたハンドブラシを当てて、 ゆっくりと動かします。

※衣類の絵表示をご確認ください。皮革製品には使用できません。 また、低温表示のある製品には少し離れたところからスチームを あててください。



■仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社: 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番3 Tel: 045-438-1400 / Fax: 045-438-1401

www.kaercher.com/jp/

お客様専用ダイヤル

0120-60-3140

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・当社休日を除く)

A C C B D C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C C S A C

高温のスチームで浮いた汚れは、クロスやタオルでふき取ったり、受けたり、水で流す必要があります。 スチームクリーナーとアクセサリーを使って効果的に汚れを落とす方法を本書にて紹介いたします。

掃除する前の準備・道具

スチームクリーナー、アクセサリー、クロス、で家庭にある古いタオルなど。 クロス、タオルは複数枚用意しておくと便利です。掃除する場所は、あらかじめゴミや埃を取り除き、片付けておきましょう。 取扱説明書をよく読んでご使用ください。

スチームクリーナー ご使用にあたっての注意事項

- ・電化製品を掃除する際は、対象機器の電源プラグを必ず抜いてください。
- ・素材によっては、傷み・変色・変形すること があります。目立たない場所で試してからご使 用ください。

浴室 / 洗面所



タイル目地

ノズルヘッド+ブラシ



ノズルヘッドにブラシをセットしてこすります。 ※シリコン製の目地にはスチームを長時間当てないでください。



排水口

ノズルヘッド+ブラシ



ノズルヘッドにブラシをセットしてこすります。



水道蛇口・洗面台

ノズルヘッド+ブラシ

ハンドブラシャカバー





蛇口 ノズルヘッドにブラシをセットしてこすります。 **洗面台** カバーを付けたハンドブラシをゆっくりと動かします。

※クロムメッキなど傷がつきやすい素材にブラシを使用すると傷がつく恐れがあります。

キッチン





ガステーブル・コンロの油汚れ

ノズルヘッド+ブラシ ノズルヘッド+タオル





ノズルヘッドにブラシをセットしてこすります。こびりついた汚れには、オプションの真ちゅうブラシや、 先端が振動してブラシを動かすスチームターボブラシがお勧めです。また、ブラシの先端に市販の台所用洗 剤などを少しつけてこすると、汚れが落ちやすくなります。

IH クッキングヒーター



ハンドブラシ+カバー カバーを付けたハンドブ ラシを IH クッキング ヒーターに当てて、ゆっ くりと動かします。







換気扇フード・壁の油汚れ



ハンドブラシ+カバー カバーを付けたハンドブ ラシを当てて、ゆっくり と動かします。

シンク

ビッグブラシ+カバー ハンドブラシ+カバー









カバーを付けたハンドブラシやビッグブラシ (SC4 と SC4 プレミアムのみ 標準装備)をシンクに当てて、ゆっくりと動かします。 こびりついた汚れには、カバーを付けずにブラシでこすり、最後に水で汚れを 流してください。



リビング

床

イージーフィックス フロアノズル+クロス



クロスを取り付けたフ ロアノズルを床に当て て、ゆっくりと動かし







№ ワンポイント

- スチームを出し続けるとクロスがぬれてきますので、「①ス チームレバーを 3 秒握りクロスを温める。②温まったらレ バーを離して3秒程拭く。」の手順を繰り返します。
- ・スチームの吐出量が多い場合はスチームレバーロックを 「弱し にします。クロスがぬれてきたら交換してください。





布製ソファのお手入れ

ハンドブラシ+カバー



カバーを付けたハンドブ ラシをソファに当てて、 ゆっくりと動かします。 カバーが汚れたら、交換 しながら使いましょう。



₩ ワンポイント

- ◆ カーペット、布製ソファ・イスなどのシミ
- ① 汚れのそばにタオルを用意し、ノズ ルヘッドを斜めにして汚れ部分にス チームを当て、奥のタオルに汚れを 移します。
- ② 別の乾いたタオルでたたいて水分と 汚れを取り除きます。これをいろい ろな角度から数回繰り返します。





【ご注意】

- ・スチームが手にかからないようにご注意 ください。
- ・ソファやカーペットなどの布製品、ベロア など特殊加工品、シルク·カシミヤ等の高 級素材の掃除をする時は、あらかじめ目 立たない場所でテストをしてください。掃 除した場所が完全に乾燥した後、色落ち や形状に問題がないか確認してくださ
- ・皮革製品には使用できません。