

Comment emballer un appareil?

Bon



L'appareil est emballé dans une boîte standard



L'appareil est emballé dans la boîte Kärcher originale



L'appareil est emballé dans une boîte Kärcher



Mauvais



L'appareil dépasse de l'emballage



L'appareil n'est pas emballé



La boîte est ouverte et l'appareil dépasse de l'emballage