

FloorPro Care spredning RM 784

Polymerspredning til indledende, mellemliggende og vedligeholdende pleje af elastiske gulvbelægninger. Danner en skridsikker, smudsafvisende, slidbestandig og halvmæt beskyttelsesfilm.

pH 8
koncentreret.



Egenskaber

- Giver en delvis mat glans når den er færdig.
- Dækker med kun to lag.
- Meget kort tørretid.
- Meget modstandsdygtig over for snavs.
- Tørrefast på grund af stærk modstandsdygtighed over for rengøringsmidler.
- Meget større områdedækning ved vedligeholdelsesrengøring.
- Gør delvis renovering nem, f.eks. trafikområder, ståomåder, stolemærker.
- Også velegnet til almindelig rengøring (spray og aftørring) og vedligeholdelsesrengøring (gulvmopning)
- Velegnet til tør restaurering af beskyttelsesfilm.
- Nem at distribuere.
- Nem at polere igen.
- skridsikker ifølge DIN 51131 og DIN EN 13893 (afhængig af gulvbelægning).

Anvendelsesmuligheder

- manuelt
- Sprayenheder
- Single disc-maskiner

Anvendelsesområder

Rengøring af bygningen	Gulv Care
Kommuner	Gulv Care
Hoteller, gastronomi, catering	Gulv Care
Plejhjem og alderdomshjem, operationsstuer	Gulv Care
Detailhandel	Gulv Care

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
5 l	2 Stk.	6.295-817.0

Anvendelse

Belægning

- Overfladen skal være fri for rester af plejefilm og snavs (pH 8-8,5). Overfladen skal være tør.
- Fortynd eller bland ikke produktet med andre produkter.
- Brugsmængden afhænger af absorbans og gulvtype: Første lag: ca. 20-40 ml/m², andet lag: ca. 15-25 ml/m². Udbytte afhænger af brugsmængde.
- Fordel produktet jævnt, sparsomt, hurtigt og overlappende (vådt på vådt) ved hjælp af en flad eller leddelt moppe.
- Lad tørre helt mellem påføringer (ca. 20 minutter, afhængig af luftfugtighed og temperatur).
- Gentag efter behov (2 lag anbefales). Påfør produktet på tværs.
- Klar til betrædning, når det er helt tørt (ca. 3 timer).
- Egnet til almindelig trafik efter ca. 24 timer.
- Fuldt hærdet efter ca. 14 dage.

Sprayrens

- Overfladen skal være fri for snavs.
- Fortynd produktet afhængig af skaden på plejefilm.
- Påfør plejemiddel til det område, der skal behandles, med en spray.
- Polér omgående overfladen med maskinen.

Wipe-genoprettelse

- Overfladen skal være fri for snavs.
- Fortynd produktet afhængig af skaden på plejefilm.
- Påfør plejemiddel til det område, der skal behandles, i sektioner med en flad eller en leddelt moppe. Fordel det jævnt, sparsomt og overlappende (vådt på vådt).
- Lad tørre helt (ca. 20 minutter, afhængig af luftfugtighed og temperatur).
- Gentag processen ved behov.
- Polér med en single disc-maskine (valgfrit), når det er helt tørt.

Wipe Care

- Overfladen skal være fri for snavs.
- Fortynd produktet afhængig af den ønskede grad af rengøring.
- Rengør overfladen manuelt med en fugtig moppe.

Brugsanvisning.

- Anvend ikke på vandfølsomme overflader.
- Påfør ikke træ eller uforseglet parketgulv.
- Udfør en klæbetest på fabriksbehandlede gulve.
- Opbevares frostfri
- Opbevar kun i den originale beholder mellem 5 og 30 °C.
- Put ikke produktrester tilbage i beholderen.
- Luk beholderen straks efter brug.
- Rengør maskinen efter brug.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad
- Quick Start
- Ekspertise relateret til antiskrid egenskaber i henhold til DIN 51131 og DIN EN 13893
- FIGR-ekspertise (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Udbytte
1000 ml	Belægning	ufortyndet	20 - 30 m ²
1000 ml	Sprayrens	20 - 30 %	120 - 300 m ²
1000 ml	Wipe-genoprettelse	30 - 50 %	100 - 200 m ²
1000 ml	Wipe Care	1 - 3 %	1000 - 6000 m ²