

ケルヒャー洗浄機用アクセサリー スプレーボトル 取扱説明書



この度はケルヒャー洗浄機アクセサリーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前に取扱説明書を良くお読みいただき正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

安全上のご注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。



この記号は「気をつけてほしいこと（注意）」を示します。



この記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



この記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



危険物を使用しないこと

灯油、ガソリン、オイル、ワックス、溶剤、塗料などの油性の液体や薬品は使用しないでください。
火災や事故を引き起こす恐れがあります。

溶剤等を含む洗浄剤を使用しないこと

ボトルが変形する可能性があります。
(ケルチャー純正洗剤 RM776 は使用できません)

40度以上の液体は使用しないこと

40度以上の液体はボトルに適しません。

有毒な物や汚染された水等を使用しないこと

人体に悪影響を及ぼす場合があります。

子供には触らせないこと

けがをする場合があります。

食べ物、人体、動物に向けて使用しないこと

健康に害を及ぼす可能性があります。



洗浄剤は水溶性の液体を使うこと

粘性液体等の使用はノズル詰まりの原因になります。

洗浄を行う前に事前テストを行うこと


洗浄対象物の状態を確認する為に洗浄テストを行ってください。
事前テストを行わずに使用した場合、塗装面や素材が損傷する場合があります。

作業に適した服装・防具を身につけること

事故の回避、怪我の防止のため装着してください。

ケルチャー洗剤（RM776 を除く）を希釈して使用できます
純正の洗浄剤以外を使用した場合変質が起きる可能性があります。

各部名称



使用方法



注意

洗浄剤、洗浄対象物の指示に従い正しく洗浄すること

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。




- 1 キャップを外し、洗浄剤をボトルの中に入れてください。




注意

洗浄剤は1リットル以上入れないでください。




- 2 空気穴から空気が出るまでポンピングしてください（5～20回）

ご使用中に勢いが弱くなった場合は再度ポンピングしてください。



- 3 ノズルの位置を噴射したい方向に調節します。



4 ノズルの先端を回し、噴霧角度を調節します。

直噴＝ノズルを緩める

広角＝ノズルを締める

※ノズルが外れる場合もありますが問題はありません。

ご使用後のお手入れ



- 1 キャップを半周分開け、残圧を抜いてください。
圧抜きピンを強く上に引っ張っても中の圧力を抜くことができます。
- 2 残った洗浄剤を捨てボトルを清水で洗ってください。
- 3 レバーを握りホースに残った洗浄剤を排出してください。



- 種類の違う洗浄剤を使用する場合は上記作業を毎回行ってください。
- 洗浄剤の処理は各自治体の規定に従ってください。

保管方法

- ご使用後は直射日光の当たらない、凍らない場所に保管してください。
- 保管する際は空の乾いた状態で、残圧がない事を確認してください。
- ノズルが詰まった場合はノズル内部のゴミを細い針金等を取り除いてください。
- フィルターの詰まりが激しい場合は適宜水ですすぎ洗いしてください。