

ため水を使用する場合（呼び水の仕方）



- 1、電源プラグをコンセントに差し込みます。
高圧ホースを本体から取り外します。



- 2、サクションホース（自吸用ホース）を吐出口に取り付けます。
※ 画像は別売りフィルターを吐出口に接続した状態です。
お風呂の残り湯や砂などが混入している場合には、別売りのフィルター（品番：2.642-794.0）を取り付けてご使用ください。



- 3、サクションホース（自吸用ホース）反対側の、水を吸い込む側の黒い部品を取り外します。



- 4、ペットボトルなどの容器を活用し、サクションホース（自吸用ホース）の中に水を流し込みます。
※ 満杯にしてください。



- 5、電源スイッチを ON にし、吐出口より水が出ることを確認後、電源を OFF にします。



- 6、再度サクションホース（自吸用ホース）の中に水を満杯に入れ、最初に外した黒い部品を元に戻します。サクションホース（自吸用ホース）の端を吸い上げる水が入った容器に入れます。
これで呼び水が完了しました。



- 7、ため水の吸い上げを開始します。
トリガーガンに接続した高圧ホースを本体吐出口へ接続します。
本体電源スイッチを ON にし、トリガーガンを握ります。水が安定して出てくるまで、噴射させます。安定して出てくれば準備完了です。
一旦電源スイッチを OFF にし、ノズルを接続します。
その後、洗浄を開始してください。