



FloorPro agente abrillantador RM 755

Detergente abrillantador de suelos con escasa formación de espuma y aroma fresco de limón para todo tipo de suelos duros. RM 755 se seca sin dejar marcas. Especialmente adecuado para suelos de piedra muy brillantes.



NTA-free



Propiedades

- Potente detergente para la limpieza de mantenimiento y a fondo para todos los suelos elásticos y duros muy brillantes
- Disuelve las manchas difíciles de aceite, grasa y minerales
- Con brillo propio
- No forma franjas al secarse
- Con escasa formación de espuma
- Olor agradable y fresco
- Rápida separación aceite/agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF)
- Sin NTA
- Sin fosfatos

Lugares de aplicación:

- Servicio en vehículos:** Limpieza de suelos
- Limpieza de edificios:** Limpieza de suelos
- Hospitales, asilos y consultas médicas:** Limpieza de suelos
- Hoteles, gastronomía, catering:** Limpieza de suelos
- Municipios:** Limpieza de suelos
- Tiendas:** Limpieza de suelos

Posibilidades de procesamiento

- Fregadoras-aspiradoras
- manual

Tamaños del bidón	Referencia
1 l	6.296-183.0
2.5 l	6.295-846.0
10 l	6.295-174.0
20 l	6.295-409.0
200 l	6.295-176.0
1000 l	6.295-177.0

Valor de pH



Aplicación:

Fregadoras-aspiradoras para limpieza en profundidad

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca de forma uniforme la superficie con el producto mediante el uso de cepillos / rodillos / cepillos de esponja.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 5-10 min, según el nivel de suciedad
- aspire el grupo de suciedad de la superficie en trayectorias solapadas.
- Aclárelo con abundante agua limpia y deje absorber hasta eliminar por completo los residuos de detergente y suciedad.

Fregadoras-aspiradoras para limpieza de mantenimiento

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- En máquinas DOSE, solo ajuste la dosificación en el equipo.
- Limpiar y aspirar la superficie con una fregadora-aspiradora siguiendo el método de 1 paso.

manual

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie la superficie manualmente.

Indicaciones de procesamiento:

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No aplique el producto sobre madera, linóleo o parqué sin sellar.
- No aplique el producto en superficies sensibles a las sustancias alcalinas.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Limpieza de mantenimiento		0.5-1 %	fácil	6000 m ²
1000 ml	Limpieza intermedia		1-5 %	medio	2440 m ²

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
 Pol. Ind. Font Del Radium
 08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
 F: +34 93 846 55 05
 E: kar_central@karcher.es