



## Средство для чистки пласт- масс RM 625

Для тщательной очистки садовой мебели, садового инвентаря, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей. Обеспечивает исключительно бережную очистку.



### Свойства

- Высокоэффективное средство, не повреждающее очищаемые материалы
- Очищает и защищает садовую мебель, садовый инвентарь, пластиковые оконные рамы и другие полимерные поверхности
- Универсальное средство, пригодное для очистки любых чувствительных полимерных материалов
- Эффективно устраняет масляно-жировые и минеральные загрязнения.
- Может применяться вручную
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Готовое к применению чистящее средство
- Для быстрой и эффективной уборки в сочетании с аппаратом высокого давления Kärcher

### Области применения

- Садовый инвентарь
- Садовая мебель
- Пластиковые поверхности

### Применение для

- В аппаратах высокого давления
- вручную

	VE*	Ном. №
5 l	1	6.295-358.0

\* UE: упаковочная единица

## Применение:

**С помощью аппарата высокого давления или вручную**

- Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.

## Экологические характеристики:



Бутылка и этикетка перерабатываются на 100 %



ПАВ разлагаются биологическим путем (в анаэробных условиях - OECD 311)

Мы с радостью проконсультируем  
Вас:

125195, Москва,  
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж  
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-  
654