

KÄRCHER

PressurePro odstranjevalec maščobe in beljakovin RM 731

Odstranjuje najtrdovratnejšo umazanijo (maščoba, olja, saje), zlasti je primeren za uporabo v živilski industriji. Preprosta uporaba, z nežnim čistilnim delovanjem. Spiranje brez ostankov.

pH-vrednost 13

V koncentratu



Lastnosti

- Učinkovito čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- primerno za čiščenje površin iz nerjavnega jekla in keramike
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Spiranje brez ostankov
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave
- ročno

Področja uporabe

Kmetijstvo	Prostori za skladiščenje mleka
Živilskopredelovalni obrati	Čiščenje površin
hoteli, gostinstvo, catering	Čiščenje površin
Trgovine	Čiščenje površin

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
5 l	1 Kos(i)	6.295-402.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Očistite objekt.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja maks. 1 minuta
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja maks. 1 minuta
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

ročno

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Očistite objekt.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.



Napotki za uporabo

- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji temeljito sperite s pitno vodo.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Ne pršite po vročih površinah.
- Izogibajte se prekomernemu doziranju.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1 – 6 %	močno	67 m ²
1000 ml	Pršilne naprave	1 – 6 %	srednje	1110 m ²
1000 ml	ročno	1 – 6 %	srednje	250 m ²