



Sprayflaska med pump

Rengöring- och underhållsmedel som kan appliceras utan ansträngning med Kärchers sprayflaska. Med steglös justering av strålen och vinkeln.

Egenskaper

- Applicera rengöringsmedel utan ansträngning
- Smidig anpassning av stråle och spridningsvinkel

- Manuell

	VE*	Artikelnummer
1 l	3	6.394-374.0
Förpackning		

Användningsområde:

Manuell

- Håll i rengöringsmedlet, pumpa flaskan för att få tryck, justera strålen och fördela rengöringsmedlet.

Var vänlig och kontakta oss för mer information:

Tagenevägen 31
Box 24
425 02 Hisings Kärra
Sweden

Tel. +46 (0) 31 57 73 00
Fax +46 (0) 31 57 51 49