

KÄRCHER

Натуральний засіб для чищення килимів і м'яких меблів RM 519

Засіб для чищення килимів і м'яких меблів, що більш ніж на 99 % складається з натуральних інгредієнтів, забезпечує ретельне та природне очищення текстильних поверхонь. Ідеально підходить для сімей, зокрема з домашніми улюбленцями, а також для людей, схильних до алергій.



Властивості

- Забезпечує природне та потужне очищення, більш ніж на 99 % складаючись із натуральних компонентів.
- Не містить мікропластику, силіконів, наноматеріалів, фосфатів і барвників.
- Один літр концентрату економно обробляє близько 40 м² текстильних поверхонь.
- Ефективно усуває неприємні запахи, надаючи тканинам ніжний аромат свіжої білизни.
- Зроблено в Німеччині
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.

Способи застосування

- Засіб для миючого пілососу
- Миючі пілососи екстрактори
- вручну

Область застосування

Килимове покриття.
Килими
Оббивка
Автомобільні сидіння
Матраци

Технічні дані

	Артикул
1 л	6.296-237.0

Використання

Засіб для м'якого пілососу

- Для приготування розчину залежно від ступеня забруднення додайте 100–200 мл мийного засобу на кожні 4 л чистої води (температура до 50 °C). Якщо об'єм бака менший, зменшіть кількість засобу пропорційно. Під час очищення одночасно розпилюйте розчин і збирайте його пілососом. Змивати водою не потрібно. При сильних забрудненнях попередньо нанесіть розчин на поверхню, залиште діяти на 5 хвилин, а потім видаліть його пілососом.
- Після очищення добре вбираючих тканин, таких як вовна, пропилососьте їх ще раз для кращого результату.

Видалення плям

- Використовуйте засіб у нерозбавленому вигляді.
- Промокайте пляму від країв до центру, щоб запобігти її поширенню.

Вказівки до застосування

- Переконайтеся, що поверхня має водостійке покриття та не линяє.
- Добре провітріть кімнату.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.