

LETNÍ SADA EDI 4

Proměňte Kärcher škrabku na led v účinnou rotační čističku autoskel. Sada obsahuje vyměnitelný disk, čisticí nástavec, leštící hadřík a čisticí prostředek.



Číslo produktu

2.644-255.0

Technické údaje

EAN kód		4054278818573
Barva		Černá
Hmotnost bez příslušenství	kg	0,7
Hmotnost včetně obalu	kg	0,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	110 × 110 × 19



Náhradní disk s plastovým hákem

- Pohodlné upevnění čistící podložky díky plastovému háčku.



Pro rychlé průběžné čištění

- Čistí rychle a důkladně bez potřeby další vody.



Opakovaně použitelné textilie

- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.

KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE

▪ EDI 4