

NÁSTROJ NA ČIŠTĚNÍ FILTRU

Díky nástroji na čištění filtru pro vysavače VC 4 Cordless myHome a VC 6 Cordless ourFamily lze vstupní filtr vzduchu snadno vyčistit.



Číslo produktu

2.863-321.0

Technické údaje

EAN kód		4054278904917
Barva		Černá
Hmotnost	kg	0,1
Hmotnost včetně obalu	kg	0,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	130 × 50 × 140

Jednoduchá manipulace

- Vložte filtr sání vzduchu a vysajte prach se zapnutým přístrojem.
- Snadné čištění vzduchového filtru.

KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE

- VC 4 Cordless myHome
- VC 4 Cordless myHome Pet
- VC 6 Cordless ourFamily
- VC 6 Cordless ourFamily Pet
- VC 6 Cordless ourFamily Extra
- VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
- VC 7 Cordless yourMax
- VC 7 Signature Line