

SHOE!CLEANER K SE 3-18 COMPACT

Rychlé čištění obuvi bez odkapávání: čistič obuvi Shoe!cleaner je dokonalým příslušenstvím k tepovači SE 3-18 Compact pro důkladné a pohodlné čištění sportovní a běžné obuvi.



Číslo produktu

2.863-369.0

Technické údaje

EAN kód		4066529107022
Barva		Černá
Hmotnost	kg	0,1
Hmotnost včetně obalu	kg	0,1
Rozměry (D × Š × V)	mm	115 × 59 × 42



Inovativní technologie Kärcher pro optimální výsledky čištění

- Vyměnitelný kartáčový nástavec pro důkladné čištění podrážek a svršků bot.
- Aplikace bez kapání, protože voda je během čištění automaticky vysávána.
- Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů.



Jenoduchá a pohodlná manipulace

- Funkce čištění systému zabraňuje znečištění příslušenství při čištění. Ruce zůstávají čisté a příslušenství lze ihned po použití uložit.
- Intuitivní ovládání.



Měkké štětiny

- Nečistoty se z bot odstraňují důkladně, ale šetrně.
- Nezanechává stopy při čištění choulostivých materiálů.

KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE

- SE 3-18 Compact Home
- SE 3-18 Compact Home Battery Set