

PAD BÍLÝ

Bílá univerzální čisticí podložka Kärcher pro intenzivní čištění podlah a povrchů.



Číslo produktu **6.999-102.0**

Technické údaje

Druh nečistot		Vysoce přilnavé nečistoty
Materiál		PET/PA
Úroveň nečistot		Nízký
Množství	Kusy	1
Rozměry (D x Š x V)	mm	250 / 120 / 20

Použití



Kbelíková metoda

Podložku navlhčete čisticím roztokem v kbelíku a podle potřeby vyždímejte. Vydrhněte čišťené povrchy, opláchněte čistou vodou a podle potřeby otřete, poté nechte uschnout.

Vlastnosti

- Pro flexibilní čištění rohů a hran
- Umožňuje jednotné výsledky čištění
- Snadno se vymývá
- Lze použít se všemi běžnými čisticími prostředky
- Pro použití s držákem padů Kärcher s rukojetí a držákem padů s pohyblivým kloubem