

# ELEKTRONISCHER DRUCKSCHALTER MIT TROCKENLAUFSICHERUNG


Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.



Bestell-Nr. 6.997-357.0

Technische Daten		
EAN-Code		4039784223240
Farbe		Gelb
Gewicht	kg	1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1,1
Ahmessungen (L × B × H)	mm	135 × 100 × 190

### KÄRCHER



#### **Elektronischer Druckschalter**

 Schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus.

# Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung

■ Ideal zum Umrüsten einer Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten

## Integrierte Trockenlaufsicherung

 Läuft saugseitig kein Wasser durch die Pumpe, schützt die Trockenlaufsicherung die Pumpe vor Schäden und schaltet diese automatisch ab.

# **KOMPATIBLE GERÄTE**

- BP 2 Cistern
- BP 3 Home & Garden
- BP 4 Deep Well
- BP 4 Home & Garden
- BP 4.500 Garden
- BP 4.500 Garden Set Plus
- BP 5 Home & Garden
- BP 5.000 Garden
- BP 5.000 Garden Set Plus
- BP 6 Deep Well
- BP 6.000 Garden

- BP 6.000 Garden Set
- BP 7.000 Garden