

ΤΣΟΧΑ ΠΡΑΣΙΝΗ

Kärcher πράσινη, ευέλικτη τσόχα καθαρισμού για εντατικό καθαρισμό δαπέδων και επιφανειών.



Αριθμός παραγγελίας

6.999-103.0

Τεχνικά Στοιχεία

Είδος ρύπων		Ιδιαίτερα κολλώδης ρύπος
Υλικό		PE/PA
Επίπεδο ρύπων		Χαμηλό προς μεσαίο
Ποσότητα	Τεμάχιο(α)	1
Βάρος ανά προϊόν	kg	0,1
Βάρος συσκευασίας	kg	0,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	250 / 120 / 20
Διαστάσεις, συσκευασμένο	mm	250 / 120 / 20

Εφαρμογή



Μέθοδος κάδο

Βρέξτε τη τσόχα με διάλυμα καθαρισμού στον κάδο και στύψτε την όπως χρειάζεται. Τρίψτε τις προς καθαρισμό επιφάνειες, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και σκουπίστε ανάλογα με τις ανάγκες και αφήστε το να στεγνώσει.

Ιδιότητες

- Για ευέλικτο καθαρισμό γωνιών και άκρων
- Επιτρέπει ομοιόμορφα αποτελέσματα καθαρισμού
- Εύκολο πλύσιμο
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα συνήθη απορρυπαντικά
- Για χρήση με τη θήκη τσόχας της Kärcher με λαβή και τη θήκη τσόχας με κινητή άρθρωση