

PSW 18-20 BATTERY

Con la sierra telescópica a batería PSW 18-20 es posible llegar fácilmente a cualquier rama a una altura de hasta 4 m. Para el cuidado seguro y cómodo de los árboles.



Ref. de pedido

1.444-010.0

- Corte cómodo de ramas hasta a 4 metros de altura
- Ajustes y manejo intuitivos
- Correa para el hombro para una distribución óptima del peso

Características técnicas

Código EAN		4054278548944
Equipo a batería		1
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 18 V
Riel guía	cm	20
Ángulo de espada	°	30
Velocidad de la cadena	m/s	5,5
Paso de cadena		3/8" LP
Potencia de los eslabones motrices		1,1 mm / 0,043"
Número de eslabones motrices		33
Capacidad del depósito de aceite	ml	50
Intensidad acústica garantizada	dB/A	95
Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera (ΔK=1,5 m/s ²)	m/s ²	1,3
Valores de vibración empuñadura trasera (ΔK=1,5 m/s ²)	m/s ²	1,2
Longitud con prolongación	m	2,9
Longitud sin prolongación	m	2
Tensión	V	18
Rendimiento por carga de la batería *	cortes	máx. 80 (2,5 Ah) / máx. 160 (5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería	min	máx. 15 (2,5 Ah) / máx. 30 (5 Ah)
Peso sin accesorios	kg	3,7
Peso con embalaje incluido	kg	5,3

Equipamiento

Variante		Batería y cargador no incluidos en el equipo
Riel guía	■	
Cadena de sierra	■	
Botella de aceite	■	
protección de cadena	■	
Lubricación automática de la cadena	■	
Correa para el hombro	■	
Indicador del nivel de aceite	■	
Llave allen para tensionado de cadena	■	

■ incluido en el equipo de serie.

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 2980 × 95 × 187

* Ø ramas: 5 cm



Tensado sencillo de la cadena

- Tornillo de fácil acceso para tensar la cadena.



Lubricación automática de la cadena

- Uso de la sierra telescópica a batería con escaso mantenimiento.



Liberación rápida

- La sierra telescópica se puede desmontar en tres piezas y guardarla con comodidad.

ACCESORIOS PARA PSW 18-20 BATTERY 1.444-010.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	El cargador rápido carga la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de baterías de Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR				
Cargador y batería de 18 V 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Kit de iniciación Battery Power 18/25 con batería de recambio 18 V/2,5 Ah Battery Power con innovadora tecnología en tiempo real (Real Time Technology) y cargador rápido de 18 V. Para todos los equipos de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Cargador y batería de 18 V 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Incluye batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah y cargador rápido de 18 V: el kit de iniciación Kärcher Battery Power 18/50 para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
SIERRA DE CADENA				
Cadena PSW 18-20 Battery	6	2.444-018.0	Sin apenas vibraciones y fácilmente intercambiable: La PSW 18-20 Battery, una cadena para la espada de 20 cm de longitud de la lanza telescópica con funcionamiento por batería, proporciona un corte de la mejor calidad en todo momento.	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS				
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Con Real Time Technology en pantalla LCD: potente batería de iones de litio Battery Power+ de 18 voltios. Gran autonomía gracias a una capacidad de 3,0 Ah. Con vigilancia de tensión y protección IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.