

VC 4 SIN CABLE HOME

Aspiración sin esfuerzo, gracias a su bajo peso: la aspiradora VC 4 Sin Cable Home permite una aspiración sin esfuerzo en hogares pequeños.



FOCUS OPEN 2023
Special Mention



Ref. de pedido 1.198-620.0

- Batería de 21,6 V
- autonomía de 30 min. en el modo normal
- Capacidad de 0,65 l

Características técnicas

Código EAN		4054278834214
Equipo a batería		1
Tipo de aspiradora		Aspiradora sin bolsa
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Intensidad acústica	dB/A	< 78
Tamaño del depósito	ml	650
Tipo de batería		Batería de iones de litio
Tensión	V	21,6
Autonomía por cada carga de la batería	min	aprox. 30
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar	min	345
Conexión de red del cargador	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Peso sin accesorios	kg	2,4
Peso con embalaje incluido	kg	4,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	230 × 236 × 1115

Equipamiento

Batería		Batería 21,6 V / 2,5 Ah (1 unidad)
Sistema de filtros sin bolsa		■
Filtro de espuma		■
Filtro de entrada de aire	unidades	1
Regulación de la potencia		con 2 niveles de potencia
Boquilla para suelos universal		■
Boquilla para ranuras		■
Boquilla para tapicerías y brocha para muebles (2 en 1)		■
Tubo de aspiración		Plástico
SopORTE de pared pequeño		■

■ Incluido en el equipo de serie.



Técnica perfectamente adaptada

- Potente batería de 21,6 V, perfectamente adaptada a la boquilla para suelos activa.
- Autonomía optimizada de 30 min. en el modo normal.



Regulación de la potencia en dos etapas

- Autonomía suficiente para la limpieza de pequeñas viviendas.
- Modo Boost opcional.
- Autonomía de hasta 18 min. en el máximo nivel de potencia.



Facilidad de manejo

- La potencia puede adaptarse rápida y sencillamente a los requisitos de diferentes aplicaciones.
- Vaciado fácil de los filtros en un solo clic.
- Caps Lock incluido para un uso más fácil.

ACCESORIOS PARA VC 4 SIN CABLE HOME

1.198-620.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ASPIRADORES				
Filtros				
Filtro de espuma de aire de salida	1	2.863-317.0	El filtro de espuma del aire de salida filtra las partículas finas de suciedad del aire durante la aspiración y se adapta a los equipos VC 4 Cordless myHome y VC 4 Cordless Premium myHome.	■
Filtro de entrada de aire	2	2.863-319.0	Filtra las partículas más finas del aire durante la aspiración: el filtro de aire de salida es apto para los equipos VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax.	■
Kits de accesorios				
Kit de accesorios para vehículos	3	2.863-323.0	Con el juego de accesorios para vehículos para los modelos VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax, podrá limpiar el interior de su vehículo en un abrir y cerrar de ojos.	□
Boquillas				
Minicepillo turbo	4	2.863-090.0	Potencia de aspiración extra para el mejor rendimiento de limpieza: el minicepillo turbo ofrece una óptima recogida de suciedad y elimina eficazmente incluso el pelo de las mascotas. Disponible como accesorio para aspiradoras a batería.	□
Cepillo blando	5	2.863-320.0	Limpia las superficies delicadas con cuidado y suavidad: el cepillo blando y suave es el accesorio ideal para los equipos VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax.	□
Boquilla para suelos duros	6	2.863-322.0	Las boquillas para suelos duros de Kärcher para las aspiradoras manuales sin bolsa VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax limpian con suavidad incluso los suelos duros más delicados.	□
Aplicaciones especiales				
Herramienta para limpieza del filtro	7	2.863-321.0	Gracias a la herramienta de limpieza de filtro para los equipos VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax, podrá limpiar el filtro de entrada de aire sin ninguna complicación.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.