

SC 3 UPRIGHT EASYFIX

Nettoyage en profondeur à la vapeur en toute simplicité : l'utilisation du SC 3 Upright EasyFix est un véritable jeu d'enfant. Son domaine de prédilection : les sols durs. Le nettoyage en profondeur avec cet appareil élimine jusqu'à 99,999 % des coronavirus* et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques** présents sur les surfaces dures courantes de la maison.



Référence 1.513-302.0

- Réglage de la quantité de vapeur à 3 niveaux avec symboles de revêtements de sol pour une quantité de vapeur idéale
- Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes et utilisable sans détartrage supplémentaire
- Réservoir remplissable en continu pour une utilisation ininterrompue

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278351421
Certificat de contrôle*	Élimine jusqu'à 99,999 % des virus* et 99,9 % des bactéries**
Surface nettoyée avec un réservoir m²	env. 60
Puissance de chauffe W	1600
Longueur du câble m	5
Temps de chauffe min	0,5
Capacité du réservoir l	0,5
Type de courant Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires kg	3,1
Poids avec emballage kg	4
Dimensions (L x l x H) mm	314 x 207 x 1185

Équipement

Soupape de sécurité	■
Régulation du débit vapeur	■ sur la poignée (trois niveaux)
Réservoir	■ amovible et rechargeable en permanence
Lingette de sol EasyFix	pièce(s) 1
Adaptateur moquette	■
Cartouche de détartrage	■
Suceur sol	EasyFix
Interrupteur ON/OFF intégré	■

■ Standard.

* Lors d'un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l'exception du virus de l'hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : virus modifié de la vaccine Ankara). ** Lors d'un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : Enterococcus hirae).



Réglage de la quantité de vapeur prédéfini selon 3 niveaux pour le nettoyage de diverses surfaces

- Possibilité de choisir le type de sol (bois, carrelage, moquette) pour une quantité de vapeur optimale.



Vapeur continue et cartouche de détartrage intégrée

- Le réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail.
- Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement adoucie.



Temps de chauffage court

- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.

ACCESSOIRES POUR SC 3 UPRIGHT EASYFIX
1.513-302.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEUR VAPEUR - ASPIRATEUR VAPEUR - TABLE DE REPASSAGE				
Suceurs				
Adaptateur moquette	1	2.863-269.0	Assure également la propreté des moquettes : l'adaptateur moquette se fixe facilement sur le suceur de sol EasyFix. Idéal pour nettoyer les moquettes à la vapeur.	■
autre				
Cartouche de détartrage	2	2.863-018.0	Détartrage rapide et efficace des nettoyeurs vapeur Kärcher. Il suffit de le mettre en place - et voilà !	■
Jeux de lingettes				
Kit de chiffons abrasifs pour le suceur sol EasyFix	3	2.863-309.0	Les bonnettes abrasives EasyFix éliminent également les taches tenaces sur les sols en pierre résistants aux éraflures. Le système de bandes autoagrippantes permet la fixation et le retrait de la bonnette sans toucher la saleté.	□
Jeu de serpillère en microfibres pour le suceur de sol EasyFix	4	2.863-259.0	Remplacement de la serpillère sans toucher la saleté : serpillère en microfibres EasyFix de qualité. Fixation et retrait rapides et simples grâce au système de velcros sur le suceur de sol EasyFix du nettoyeur vapeur.	□
Jeu de lingettes jetables EasyFix	5	2.863-299.0	Jeu de 15 lingettes jetables pour buse pour sol EasyFix, pour un nettoyage rapide et hygiénique des surfaces dures. Fixation simple grâce aux bandes velcro de couleur jaune.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.