

KV 4

Le nettoyeur vibrant sans fil KV 4 dissout sans effort la saleté sur les surfaces lisses. L'alimentation en eau électrique et le système vibrant évitent d'avoir à frotter.



Référence

1.633-920.0


- Convient à toutes les surfaces lisses
- Remplissage du réservoir et changement de lingette sans effort
- Livré avec une lingette lavable et 20 ml de nettoyeur pour vitre concentré

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278311821
Contenu du réservoir d'eau propre	ml	180
Autonomie de la batterie	min	35
Durée de charge de la batterie	min	160
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Surface nettoyée avec une charge de batterie		env. 100 m ² = 33 fenêtres
Valeur de vibration	m/s ²	1,6
Type de courant	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids avec batterie	kg	0,5
Poids sans accessoires	kg	0,5
Poids avec emballage	kg	0,8
Dimensions (L × l × H)	mm	260 × 94 × 100


Equipement

Chargeur de batterie	■
Nettoyant concentré pour vitres (1 × 20 ml)	■
Bonnette	1 x
■ Standard.	




Système vibrant

- La vibration aide au nettoyage et dispense d'avoir à frotter pour éliminer la saleté tenace.



Alimentation en eau électrique

- La lingette est automatiquement imbibée, ce qui permet d'imbiber et d'essuyer la surface en une seule étape.



Pose de la lingette facile

- Le système de fixation par velcro permet de poser et de retirer aisément les lingettes.

ACCESSOIRES POUR KV 4 1.633-920.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEUR DE VITRES				
Blocs d'alimentations				
Chargeur WV & KV	1	2.633-107.0	Chargeur pour les nettoyeurs de vitres sans fil de Kärcher et le nettoyeur vibrant sans fil.	■
Bonnettes microfibre				
Chiffons à récurer KV 4	2	2.633-926.0	Facile, rapide et efficace : le chiffon à récurer se fixe aisément sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes et élimine les saletés tenaces sur les surfaces robustes.	<input type="checkbox"/>
Chiffons pour carrelage KV 4	3	2.633-927.0	Avec ses fibres abrasives et absorbantes, le chiffon pour carrelage est optimal pour les carreaux et les joints encrassés. Se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes.	<input type="checkbox"/>
Chiffons doux KV 4	4	2.633-928.0	Le chiffon doux KV 4 nettoie tout en douceur et convient aux salissures légères sur les surfaces délicates. Se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes.	<input type="checkbox"/>
Bonnette KV 4	5	2.633-132.0	Tout simplement géniale : équipée d'un système de bandes autoagrippantes, cette garniture de nettoyage permet d'éliminer facilement les saletés sur toutes les surfaces lisses avec le nettoyeur vibrant KV 4 alimenté par batterie.	<input type="checkbox"/>
Set de chiffons assortis KV 4	6	2.633-929.0	Set assorti performant, composé d'un chiffon à récurer, d'un chiffon pour carrelage et d'un chiffon doux. Faciles à fixer sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes et adaptés aux besoins de toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
Rallonge				
Extension pour WV	7	2.633-144.0	Pour atteindre sans effort les fenêtres en hauteur : le jeu de prolongateurs pour nettoyeur de vitres sans fil et raclette vibrante sans fil. Extensible de 0,6 à 1,5 mètre.	<input type="checkbox"/>
NETTOYER LES SURFACES VITRÉES				
Nettoyant fenêtres concentré RM 503	8	6.295-840.0	Nettoyant pour vitres destiné au nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses résistantes à l'eau comme le verre, les vitres, les miroirs, les cabines de douche, etc. Améliore l'écoulement de l'eau de pluie et retarde le réencrassement.	<input type="checkbox"/>
Nettoyant vitres concentré	9	6.295-302.0	Nettoyant fenêtres en doses pratiques, pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses imperméables comme le verre, les fenêtres, les miroirs, les cabines de douche etc. Provoque un écoulement plus rapide de la pluie et évite la redéposition.	<input type="checkbox"/>
Nettoyant pour verre RM 500	10	6.295-772.0	Pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses imperméables. Élimine les salissures les plus tenaces comme les pellicules de graisse, les restes d'insectes, les résidus gras laissés par la peau et les traces de pollution.	<input type="checkbox"/>
RM 500 RTU 1l glass cleaner	11	6.296-059.0		<input type="checkbox"/>
Détergent concentré pour surfaces multi-usage RM 508	12	6.296-128.0	Le détergent concentré pour surfaces multi-usage RM 508 permet une utilisation universelle dans la maison, sèche rapidement et sans traces et convient à toutes les surfaces résistantes à l'eau.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. Détergents.