

BATTERY POWER 18 V / 2,5 AH

Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.



Référence 2.445-034.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278511740
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Tension	V	18
Capacité	Ah	2,5
Énergie	Wh	45
Couleur		Noir
Poids	kg	0,5
Poids emballage inclus	kg	0,6
Dimensions (L × l × h)	mm	133 × 88 × 50



Technologie temps réel innovante

- L'écran LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge.



Appareils Kärcher sans fil 18 V

- Compatible avec tous les produits de la gamme batterie POWER de Kärcher
- S'utilise sur tous les produits de la plateforme Battery Power 18 V



Cellules lithium-ion performantes

- La batterie lithium-ion garantit des performances constantes et empêche l'auto-décharge ainsi que l'effet mémoire.

APPAREILS COMPATIBLES

- AD 2 Sans fil (sans batterie amovible)
- BP 2.000-18 BARREL
- BR 30/1 C Bp
- BR 30/1 C Bp Pack
- Chargeur rapide 18 V
- Coupe-bordures LTR 3-18 Dual (sans batterie)
- HGE 18-45 (sans batterie)
- HGE 18-50 (sans batterie)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- LBL 2 (avec batterie)
- LBL 2 (sans batterie)
- LMO 2-18 (sans batterie)
- LMO 3-18
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO 4-18 Dual
- LMO 4-18 Dual Battery Set
- LMO 5-18 Dual
- LMO 5-18 Dual Battery Set
- LMO 2-18 Battery Set
- LTR 18-25 (sans batterie)
- LTR 18-30 (sans batterie)
- Nettoyeur mobile portatif et sans fil OC 7-18 (sans batterie)
- OC 6-18 (sans batterie)
- OC 6-18 Premium (sans batterie)
- PCL 3-18 (sans batterie)
- PGS 4-18
- PHG 18-45 (sans batterie amovible)
- PSU 4-18 (sans batterie)
- PSW 18-20 (sans batterie)
- SE 3-18 Compact (sans la batterie amovible)
- SE 3-18 Compact (sans la batterie amovible)
- Sculpteur de végétaux GSH 18-20 (sans batterie)
- Set Battery Power 18/50
- Sécateur sur batterie TLO 2-18 (sans batterie)
- TLO 18-32 (sans batterie)
- Taille-haies HGE 2-18 (sans batterie amovible)
- Taille-haies HGE 3-18 (sans batterie amovible)
- Taille-haies télescopique PHG 2-18 (sans batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
- WRE 18-55 (avec batterie)
- WRE 18-55 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- KHB 4-18 (avec batterie)
- Nettoyeur mobile portatif et sans fil OC 7-18 (Avec batterie amovible)
- OC 6-18 Premium (avec batterie)
- OC 6-18 (avec batterie)
- PCL 3-18 (avec batterie)
- LTR 18-25 (avec batterie)
- LTR 18-30 (avec batterie)
- HGE 18-45 (avec batterie)
- Taille haies HGE 18-50 (avec batterie)
- LBL 2 (avec batterie)
- WRE 18-55 (avec batterie)
- AD 2 Sans fil (avec batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- SE 3-18 Sans Fil (avec la batterie amovible)
- Set Battery Power 18/25