SE 3-18 COMPACT HOME

La macchina spruzzo estrazione è ideale per pulire tessuti e tessili come divani, tappeti, tende e sedili dell'auto. Massima libertà di movimento grazie alla batteria da 18 V.



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org

Codice prodotto	1.081-506.0

- Pulitore portatile per tessuti e imbottiti, ideale per la pulizia degli interni delle auto
- Funzione di pulizia del sistema compatto, portatile, flessibile e igienico
- Ugello per estrazione a spruzzo per tessuti ed imbottiti, ugello per fessure per estrazione a spruzzo, RM 519 (100 ml)

Dati tecnici

EAN Code		4066529008022
Dispositivo a batteria		1
Piattaforma batteria		piattaforma a batteria da 18 V
Potenza nominale in ingresso	**W**	184
Larghezza di lavoro	**mm**	75
Serbatoio acqua pulita	**l**	1,7
Serbatoio acqua sporca	**l**	2,9
Tensione	**V**	18
Autonomia per carica della batteria	**min**	circa. 12 (2,5 Ah) / circa. 24 (5,0 Ah)
Peso senza accessori	**kg**	3,6
Peso inclusa la confezione	**kg**	5,3
Dimensioni (L × P × A)	**mm**	414 × 225 × 261

Incluso nella spedizione

Versioni: Batteria e caricabatterie non inclusi.
Lunghezza del tubo di aspirazione: 1,9 m
Bocchetta poltrone spruzzo estrazione
Ugello per fessure per la pulizia con estrazione a spruzzo
detersivi: Detergente per tappeti RM 519 100 ml
Sistema 2-in-1 comodo con tubo spruzzo estrazione integrato

Dotazione

Funzione di pulizia del sistema
Pratico contenitore per tubi e accessori
Spazio per riporre piccoli componenti

SE 3-18 Compact Home, 1.081-506.0, 2026-11-06





Comprovata tecnologia Kärcher con ugelli per imbottiti e fessure per risultati di pulizia ottimali

- Pulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili.
- Pulizia facile e veloce grazie all'efficiente metodo di pulizia con estrazione a spruzzo.
- Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili.



18 V Kärcher Battery Power batteria intercambiabile (non inclusa di serie nella fornitura)

- Massima libertà di movimento grazie al lavoro indipendente dall'alimentazione.
- Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.



Funzione di risciacquo igienico

- Dopo la pulizia, il dispositivo viene pulito utilizzando la funzione di risciacquo. Questo rimuove ogni residuo di sporco ed evita odori sgradevoli dovuti all'accumulo di batteri.
- Consente di riporre facilmente il dispositivo pulito.

SE 3-18 Compact Home, 1.081-506.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSORI PER SE 3-18 COMPACT HOME 1.081-506.0


1, 3


2, 4


5


6


7


8


9


10


11


12



13


14

		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE				
Batteria 18/25 – compatibile con tutte le macchina con batteria 18V	1	2.445-034.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	☐
Batteria 18/50 – compatibile con tutte le macchina con batteria 18V	2	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	☐
Batteria 18/25	3	2.445-100.0	Batteria Kärcher Battery Power 18V/2,5Ah con Real Time Technology e display LCD per il livello di carica. Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma a batteria Kärcher 18V.	☐
Batteria 18/50	4	2.445-103.0	Batteria Kärcher Battery Power 18V/5,0Ah con Real Time Technology e display LCD per il livello di carica. Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma a batteria Kärcher 18V.	☐
Batteria 18/80	5	2.445-106.0		☐
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	6	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	☐
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido – compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	7	2.445-062.0	Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	☐
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido – compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	8	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	☐
ASPIRAPOLVERE				
Applicazioni speciali				
Shoe!Cleaner	9	2.863-369.0	Pulizia delle scarpe rapida e senza gocciolamenti: Shoe!cleaner è l'accessorio perfetto per il pulitore ad estrazione a spruzzo SE 3-18 Compact per una pulizia accurata e comoda di calzature sportive e scarpe casual.	☐
BATTERIE				
Battery Power+ 18/30	10	2.445-042.0	Battery Power+ 18 V agli ioni di litio con una capacità di 3,0 Ah. Tecnologia Real Time con display LCD, controllo della tensione e protezione da sovracorrente.	☐
PER VEICOLI				
RM 670 detergente per cristalli invernal	11	6.296-168.0		○
Detergente per interni veicolo RM 651, Home&Garden	12	6.296-106.0	Per interni rinfrescanti e puliti senza odori: dall'abitacolo alla guarnizione di gomma, dal display fino alla tappezzeria e alla pelle artificiale. Con effetto antistatico ed efficace neutralizzazione degli odori. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.	○
PULIZIA DI TAPPETI E TAPPEZZERIA				
Detergente per moquette/tappeti, per lava&aspira SE	13	6.295-771.0	Detergente liquido con formula a rapida asciugatura per la pulizia intermedia. Adatto per tappeti, moquette, tappezzeria e seggiolini auto.	○
RM 626 Detergente universale per tessuti	14	6.296-237.0	Detergente tessili con oltre il 99% di ingredienti naturali: pulisce in modo efficace e sicuro. Ideale per famiglie, persone allergiche e chi ha animali domestici.	○

☐ Accessori disponibili ○ Detergenti.

ACCESSORI PER SE 3-18 COMPACT HOME 1.081-506.0





		Codice prodotto	Descrizione	
PULIZIA DI TAPPETI E TAPPEZZERIA				
RM 521 detergente per tessuti Eco	15	6.296-255.0	RM 521 Family & Pet: pulisce in profondità con tensioattivi 100% vegetali. Neutralizza gli odori senza profumi aggiunti. Ideale per fibre tessili e sicuro per tutta la famiglia.	○
CURA DI TAPPETI E TAPPEZZERIA				
Detergente RM 762 Care Tex	16	6.295-769.0	Protezione per tutti i rivestimenti tessili. Moquette, tappezzeria e sedili dell'auto vengono coperti da una pellicola protettiva idrorepellente e antimacchia che aiuta a prevenire l'accumulo di sporco in futuro, consentendo un'aspirazione dello sporco più agevole e accurata.	○

○ Detergenti.