

## KV 4 VIBRAPAD

Il lavavetri vibrante KV 4 rimuove senza fatica lo sporco dalle superfici lisce. Grazie all'erogazione automatica dell'acqua e al sistema vibrante la pulizia a mano appartiene al passato.



### Codice prodotto

1.633-920.0


- Adatto a tutte le superfici lisce
- Riempire il serbatoio e cambiare il panno per la pulizia è semplice
- Incl. panno lavabile e detergente concentrato per vetri da 20 ml

### Dati tecnici

<b>EAN Code</b>		4054278311821
<b>Serbatoio acqua pulita</b>	<b>ml</b>	180
<b>Autonomia</b>	<b>min</b>	35
<b>Tempo di ricarica della batteria</b>	<b>min</b>	160
<b>Tipo di batteria</b>		Batteria agli ioni di litio
<b>Resa per carica</b>		Circa. 100 m <sup>2</sup> = 33 finestre
<b>Valore aggiunto: vibrazione</b>	<b>m/s<sup>2</sup></b>	1,6
<b>Allacciamento elettrico</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Peso compresa batteria</b>	<b>kg</b>	0,5
<b>Peso senza accessori</b>	<b>kg</b>	0,5
<b>Peso con imballo</b>	<b>kg</b>	0,8
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	260 x 94 x 100


### Dotazione

<b>Carica batteria</b>		■
<b>Detergente concentrato per vetri</b>	<b>ml</b>	1 x 20
■ incluso nella consegna		




### Funzione vibrante

- Le vibrazioni aiutano a pulire e ti risparmiano la fatica dello strofinamento.



### Erogazione automatica dell'acqua

- Il panno di pulizia viene bagnato automaticamente in modo che la superficie possa essere pulita in un unico passaggio



### Facile applicazione del panno per la pulizia

- Il sistema hook-and-loop rende estremamente veloce e facile il cambio del panno per la pulizia.

## ACCESSORI PER KV 4 VIBRAPAD 1.633-920.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>LAVAVETRI A BATTERIA</b>				
<b>Alimentazione elettrica</b>				
Caricabatteria per aspiragocce WV e lavavetri KV 4	1	2.633-107.0	Caricabatterie europeo per aspiragocce WV. Compatibile con tutti gli aspiragocce WV e lavavetri KV 4.	■
<b>Panni per pulire</b>				
Set di 2 panni abrasivi per lavavetri Vibrapad KV4	2	2.633-926.0	I panni abrasivi sono perfetti per rimuovere efficacemente lo sporco ostinato su tutte le superfici dure.	<input type="checkbox"/>
Set di 2 panni per piastrelle e fughe per lavavetri Vibrapad KV4	3	2.633-927.0	I panni per piastrelle e fughe sono perfetti per lo sporco ostinato sulle piastrelle, nelle fessure e nelle fughe grazie alle fibre abrasive e altamente assorbenti.	<input type="checkbox"/>
Set di 2 panni morbidi per lavavetri Vibrapad KV4	4	2.633-928.0	Il panno morbido per Vibrapad KV 4 è molto delicato e perfetto per rimuovere ogni tipo di sporco sulle superfici sensibili. Può essere facilmente fissato al lavavetri vibrante KV 4.	<input type="checkbox"/>
Panni di ricambio per Lavavetri KV4 Vibrapad, 2 pezzi	5	2.633-132.0	Semplicemente geniale: il panno per la pulizia con fissaggio a strappo ti aiuta a rimuovere senza fatica lo sporco da tutti i tipi di superfici lisce con il tergicristallo vibrante KV 4.	<input type="checkbox"/>
Set di 3 panni multisuperficie per lavavetri Vibrapad KV4	6	2.633-929.0	I tre panni in microfibra per Vibrapad sono pensati per funzioni differenti: panno abrasivo per lo sporco ostinato, panno per lucidare le piastrelle e panno morbido gentile sulle superfici.	<input type="checkbox"/>
<b>Estensioni</b>				
Prolunga per aspiragocce WV e KV4	7	2.633-144.0	Prolunga per aspiragocce WV e Lavavetri vibrante KV 4. Ideale per raggiungere anche le superfici più alte, come ad esempio le finestre. Estendibile da 0,6 a 1,5 metri.	<input type="checkbox"/>
<b>PULIZIA DEI VETRI</b>				
Detergente per vetri concentrato RM 500 per aspiragocce WV1, WV2, WV5, WV6	8	6.295-772.0	Per una pulizia di vetri e specchi senza striature o aloni. Rimuove perfettamente anche macchie difficili come unto ed impronte.	<input type="radio"/>
RM 500 0,5l detergente vetri	9	6.296-236.0		<input type="radio"/>
RM 670 detergente per cristalli invernali	10	6.296-170.0	Per una pulizia di vetri e specchi senza striature, rimuove perfettamente anche macchie difficili come unto e impronte.	<input type="radio"/>
Detergente concentrato per vetri RM 503	11	6.295-840.0	Detergente per vetri per la pulizia senza aloni di tutte le superfici impermeabili e lisce come vetri, finestre, specchi, cabine doccia, ecc.	<input type="radio"/>
Detergente per vetri concentrato 4x20ml, per aspiragocce WV	12	6.295-302.0	Confezione con pratiche dosi di detergente per pulizia di vetri e specchi senza striature. Rimuove perfettamente anche le macchie più ostinate, come unto e impronte.	<input type="radio"/>
Detergente multisuperficie concentrato RM 508	13	6.296-128.0	Il detergente concentrato multisuperficie RM 508 può essere utilizzato in tutta la casa, asciuga rapidamente e senza lasciare aloni ed è adatto a tutte le superfici resistenti all'acqua.	<input type="radio"/>

■ Incluso nella consegna     Accessori disponibili     Detergenti.