

CNS 18-30 BATTERY

Ușor de utilizat, manevrabilă și perfectă pentru întreținerea copacilor: drujba cu acumulator CNS 18-30 Battery este dotată cu sistem de întindere a lanțului fără unelte.



Cod de comandă.

1.444-001.0

- Ideal pentru întreținerea copacilor unde ramurile sunt subțiri
- Setări și funcționare ușoare pentru utilizator
- Frână a lanțului și deblocare de siguranță pentru utilizare în siguranță

Date tehnice

Cod EAN		4054278548937
Dispozitiv alimentat cu baterii.		1
Platforma bateriei.		Platforma bateriei de 18 V
Lama de taiere	cm	30
Viteza lanțului	m/s	10
Pasul lanțului		3/8" LP
Manometru		1.1 mm / 0.043"
Numărul de manete de antrenare		45
Capacitatea rezervorului de ulei	ml	200
Nivelul de zgomot asigurat	dB(A)	101
Valoare vibrație a manerului fata (ΔK=1.5 m/s ²)	m/s ²	3,5
Valoarea vibrațiilor la mânerul din spate (ΔK=1,5 m/s ²)	m/s ²	5,2
Propulsie		Motor fără perii
Tensiune.	V	18
Performanța de încărcare a bateriei	Tăieri	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	min	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii.	kg	3,4
Greutate cu ambalaj.	kg	5,6
Dimensiuni (L × l × H).	mm	690 × 230 × 245

Dotare

Variantă	Acumulatorul nu este inclus
Lama de taiere	■
Lanț de drujbă	■
Sticlă de ulei	■
protecția lanțului	■
Setarea tensiunii lanțului fără instrumente speciale	■
Lubrifiere automată a lanțului	■
Frână cu lanț	■
Indicatorul nivelului de ulei	■

■ inclus in pachetul de livrare.

* Ø ramuri: 10 cm



Setarea tensiunii lanțului fără instrumente speciale

- Lanțul devine simplu tensionat cu ajutorul unui buton



Lubrifiere automată a lanțului

- Pentru o cheltuire redusă a bateriei de către lanț




Protecție de lovituri

- Lanțul se oprește imediat – pentru siguranță maximă în cazul unui efect de recul

ACCESORII PENTRU CNS 18-30 BATTERY

1.444-001.0



		Cod de comandă.		
ACUMULATORI				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0	Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI				
Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V	2	2.445-032.0	Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate aparatele Kärcher cu platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
SET ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Starter kit Battery Power 18/50	3	2.445-063.0	Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
FERĂSTRĂU CU LANȚ				
Chain Chainsaw 30cm 18V	4	2.444-019.0	Obține de fiecare dată tăieri de cea mai bună calitate cu lanțul de ferăstrău al drujbei alimentate cu acumulatori CNS 18-30 cu tija de 30 cm lungime a acesteia. Înlocuirea este fără efort datorită sistemului de tensionare fără unelte a lanțului.	<input type="checkbox"/>
Saw blade 18-30 CNS	5	6.444-266.0		<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI				
Battery Power+ 18/30 *Int	6	2.445-042.0	Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD: Încărcător rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 18 V. Durata lungă de funcționare datorită unei capacități de 3,0 Ah. Cu monitorizare a tensiunii și protecție IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional. Detergent.