

FC 3 CORDLESS PREMIUM

Легко достает участки под мебелью и очищает тщательнее любой швабры. Аккумуляторная поломойная машина для дома FC 3 Cordless Premium всегда моет пол чистой водой благодаря инновационной функции самоочистки. В комплекте 2 дополнительные роликовые щетки и моющее средство.



Артикул

1.055-360.0

- Удаляет пятна на полу.
- Легкая влажная уборка: без ведра, без швабры, без контакта с грязью
- Удобство очистки пола под мебелью и вокруг нее

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278311906
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Производительность по площади (до следующей зарядки)	м²	са. 60
Объем бака для чистой воды	мл	360
Объем бака для грязной воды	мл	140
Рабочая ширина роликовых щеток	мм	300
Время высыхания очищенного пола	мин	са. 2
Напряжение аккумулятора	В	7,2
Время работы аккумулятора	мин	са. 20
Время зарядки аккумулятора	час	4
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор
Масса (без принадлежностей)	кг	2,4
Масса (с упаковкой)	кг	4,933
Размеры (Д × Ш × В)	мм	305 × 226 × 1220

Комплектация

Система из двух баков	■
Пара роликов для очистки (желтый)	■
Пара роликов для очистки (серый)	■
Чистящее средство	■ Универсальное средство для пола RM 536 500 мл / Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534 30 мл
Парковочная станция с возможностью хранения роликов	■
Зарядное устройство	■

■ Включено в комплект поставки

*По результатам проведенных испытаний, предлагаемый Kärcher аппарат для влажной уборки пола обеспечивает значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.



Удаляет пятна на полу.

- Заменяет традиционную швабру и ведро
- Очистка вплотную к краям.



На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй

- Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
- Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.



Узкий корпус и шарнирное крепление щеточной головки

- Легкая уборка под мебелью и вокруг предметов.
- Простая транспортировка и удобное использование благодаря небольшому весу аппарата.
- Значительная экономия пространства при хранении

АКСЕССУАРЫ FC 3 CORDLESS PREMIUM

1.055-360.0



		Артикул	Описание	
ПОЛОМОЙНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА				
Роликовые пады				
Комплект роликов к FC (желтый), 2 шт.	1	2.055-006.0	Комплект из двух роликов из микрофибры к полойной машине для дома FC – для бережной влажной	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект роликов к FC (серый), 2 шт.	2	2.055-007.0	очистки любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и ламината).	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект роликов к FC для каменных полов, 2 шт.	3	2.055-021.0	Комплект из двух роликов для уборки нечувствительных твердых напольных покрытий. Легко удаляют стойкие загрязнения, в т. ч. из швов между плитками.	<input type="checkbox"/>
FC Starter Kit	4	2.055-026.0		<input type="checkbox"/>
ПЕНОГАСИТЕЛИ				
Пенегаситель, нейтральный	5	6.295-873.0	Жидкий пенегаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование.	<input type="checkbox"/>
Пенегаситель, цитрусовый аромат	6	6.295-874.0	Жидкий пенегаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным цитрусовым ароматизатором.	<input type="checkbox"/>
Пенегаситель, фруктовый аромат	7	6.290-995.0	Жидкий пенегаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным фруктовым ароматизатором.	<input type="checkbox"/>
	8	6.295-875.0		<input type="checkbox"/>
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА FC 5				
Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534	9	6.295-941.0	Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного покрытия. Со свежим лимонным ароматом.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEFLEGT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - >	10	6.296-032.0		<input type="checkbox"/>
RM 534 *USA 0,5l floor cleaning and care	11	6.296-044.0		<input type="checkbox"/>
Средство для ухода за вощеными деревянными полами RM 535	12	6.295-942.0	Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания пола. С приятным ароматом пчелиного воска.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEFLEGT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - >	13	6.296-030.0		<input type="checkbox"/>
RM 535 *USA 0,5l Floor cleaning and care	14	6.296-045.0		<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары Чистящие средства.

АКСЕССУАРЫ FC 3 CORDLESS PREMIUM 1.055-360.0



	Артикул	Описание	
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА FC 5			
Универсальное средство для уборки полов RM 536	15 6.295-944.0	Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов. С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и лимонным ароматизатором.	<input type="radio"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - >	16 6.296-029.0		<input type="radio"/>
RM 536 *USA 0,5l floorcleaner universal	17 6.296-046.0		<input type="radio"/>
Средство для уборки каменных полов RM 537	18 6.295-943.0	Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.	<input type="radio"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - >	19 6.296-033.0		<input type="radio"/>
RM 537 *USA 0,5l floorcleaner stone	20 6.296-047.0		<input type="radio"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары Чистящие средства.