

НОЖИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ LTR BATTERY (2 ШТ.)

Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.



№ для заказа

2.444-022.0

Технические характеристики

| | | |
|---------------------|----|---------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278572062 |
| Число лезвий | | 2 |
| Рабочая ширина | см | 23 |
| Масса | кг | 0,053 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 0,15 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 115 × 75 × 36 |



Решение сложных задач

- Прочный нож для триммера позволяет косить даже густую луговую траву.

Нож для триммера с двумя лезвиями

- Эффективное скашивание благодаря ножу с двумя лезвиями.
- Острые режущие кромки обеспечивают аккуратную обработку краев.

Замена ножа без применения инструментов

- Установка нового ножа производится в считанные секунды.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- LTR 36-33 Battery
- LTR 36-33 Battery Set
- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-25 Battery Set
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 18-30 Battery Limited Edition