



Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборки

- Тщательная очистка текстильных поверхностей.
- Легкая и быстрая очистка с помощью эффективного метода распылительной экстракции.
- Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.



Большой съемный бак для чистой воды

- Резервуар для чистой воды легко наполнять и опорожнять, не открывая очиститель с распылением.
- Ударопрочный и полупрозрачный контейнер для длительного срока службы.
- Резервуар для чистой воды легко вставляется в устройство.



Эластичный шланг «2 в 1»

- Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
- Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
- Рукоятка с функцией фиксации рычага для продолжительной непрерывной обработки текстильных поверхностей большой площади раствором чистящего средства.

АКСЕССАУРЫ SE 4

1.081-150.0



	Артикул	Описание	
ПЫЛЕСОСЫ			
Фильтры			
Флисовые фильтр-мешки для WD 2/3 4шт	1 2.863-314.0	Особо прочные фильтр-мешки из нетканого материала были разработаны специально для применения в хозяйственных пылесосах Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также в моющих пылесосах SE 4001 / SE 4002.	<input type="checkbox"/>
Насадки			
Моющая насадка для мягкой мебели, для SE	2 2.863-359.0	Моющая насадка для мягкой мебели – оптимальная принадлежность для чистки моющим пылесосом обивки мягкой мебели или автомобильных сидений, а также удаления пятен с ковров.	<input type="checkbox"/>
Щелевая моющая насадка для SE	3 2.863-360.0	Практичная щелевая моющая насадка предназначена для чистки моющим пылесосом таких труднодоступных мест, как узкие промежутки между частями мягкой мебели или элементами отделки салона автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Переключаемая насадка для пола к хозяйственным пылесосам	4 2.863-000.0	Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора и сухого и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пылесоса для уборки в автомобиле	5 2.863-316.0	Гарантия быстрой и легкой уборки: насадка для автомобиля позволяет удобно и тщательно очищать текстильные поверхности как в салоне автомобиля, так и в доме.	<input type="checkbox"/>
Удлиненная щелевая насадка	6 2.863-306.0	Модифицированная щелевая насадка очень большой длины прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест в салоне автомобиля (в частности различных щелей и промежутков). Совместима со всеми бытовыми многофункциональными пылесосами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Гибкая щелевая насадка	7 2.863-374.0	Гибкая щелевая насадка для очистки с помощью пылесосов для влажной и сухой уборки или моющих пылесосов Home & Garden в труднодоступных местах в доме и квартире, подвале, мастерской, автомобиле и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект принадлежностей			
Комплект насадок-щеток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5)	8 2.863-221.0	Специальный комплект щеток обеспечивает тщательную внутреннюю чистку автомобильных панелей, коврик для ног, обитых поверхностей и т.д. Используется для уборки твердых поверхностей в гаражах, мастерских. Для всех хозяйственных пылесосов Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок для дома	9 2.863-356.0	Практичный комплект принадлежностей, включающий переключаемую насадку для сухой уборки пола и насадку для мягкой мебели. Подходит к любым хозяйственным и бытовым моющим пылесосам Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Other			
Вторая рукоятка для SE	10 2.863-358.0	Эргономичная дополнительная рукоятка – оптимальное дополнение к мощному пылесосу Kärcher SE при чистке ковров больших размеров.	<input type="checkbox"/>
Другие принадлежности			
Shoe!Cleaner для SE	11 2.863-370.0	Быстрая очистка обуви без лишней воды: Shoe!Cleaner — идеальный вариант для тщательной очистки обуви для спорта и отдыха. Подходит для моющих пылесосов SE 3 Compact, 4, 5 и 6.	<input type="checkbox"/>
Насадка пылеуловитель	12 2.863-234.0	Новый аксессуар для наших многофункциональных пылесосов WD позволяет безопасно и без пыли сверлить стены и потолочные поверхности. Буровая пыль всасывается непосредственно в устройство.	<input type="checkbox"/>
ОЧИСТКА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ			
Средство для влажной очистки ковров RM 519	13 6.295-771.0	Жидкое моющее средство с формулой для быстрого высыхания. Подходит для ковров, ковровина, обивки мебели, автомобильных сидений и т.д.	<input type="checkbox"/>
УХОД ЗА КОВРАМИ И МЯГКОЙ МЕБЕЛЬЮ			
Защитное средство для текстильных покрытий RM 762	14 6.295-769.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары Чистящие средства.