

WD 1 COMPACT BATTERY

Не знает ограничений: беспроводной хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery на аккумуляторной платформе 18 В со специальными принадлежностями для уборки салона автомобиля. Аккумулятор не входит в комплект поставки.



Артикул

1.198-300.0

- Питание от аккумулятора, аккумулятор и зарядное устройство доступны в качестве дополнительных аксессуаров
- Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
- С помощью специальных аксессуаров для внутренней очистки автомобиля

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278353036
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Потребляемая мощность	Вт	250
Объем мусоросборника	л	7
Материал мусоросборника		Пластик
Напряжение	В	18
Время работы от 1 заряда	мин	прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач)
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	кг	3,14
Вес (с упаковкой)	кг	5,135
Размеры (Д×Ш×В)	мм	386 × 279 × 312

Комплектация

Версия		Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Длина всасывающего шланга	м	1,2
Патронный фильтр		двухэлементный
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Бумажный фильтр-мешок	шт.	1
Функция выдувания		■
Хранение аксессуаров на корпусе		■

■ Включено в комплект поставки



Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В

- Позволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения.
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, оставшегося времени работы и заряда.
- Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.



Компактный, портативный дизайн

- Удобство в использовании с множеством областей применения.
- Удобная транспортировка.



Специальный патронный фильтр

- Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.

АКСЕССАУРЫ WD 1 COMPACT BATTERY

1.198-300.0



	Артикул	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ			
Аккумулятор 18 В 2,5 А	1 2.445-034.0	Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор 18 В 5,0 А	2 2.445-035.0	Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО			
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	3 2.445-032.0	Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	4 2.445-062.0	Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 А-ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 А-ч с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	5 2.445-063.0	Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 А-ч и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
ПЫЛЕСОСЫ			
Фильтры			
Картриджный фильтр для WD/SE	6 2.863-303.0	Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без дополнительного фильтр-мешка. Подходит, к хозяйственным и мощным пылесосам Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 – KWD 3, SE 4001 и SE 4002.	<input type="checkbox"/>
Флисовые фильтр-мешки для WD 1 Compact Battery	7 2.863-325.0	Разработаны специально для аккумуляторного хозяйственного пылесоса WD 1 Compact Battery: 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала, обеспечивающие эффективное задержание пыли и долгое сохранение высокой силы всасывания.	<input type="checkbox"/>
Комплект принадлежностей			
Набор для уборки в автомобиле	8 2.863-304.0	От места для ног и сидений до багажника автомобиля: специальный набор принадлежностей для хозяйственных пылесосов Kärcher WD обеспечивает полную внутреннюю уборку автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Household kit	9 2.863-356.0		<input type="checkbox"/>
Комплект насадок для уборки интерьера автомобиля	10 2.863-225.0	Набор насадок который подойдет для уборки автомобиля – приборная панель, сиденья, обивка и пр.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок-щеток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5)	11 2.863-221.0	Специальный комплект щеток обеспечивает тщательную внутреннюю чистку автомобильных панелей, коврик для ног, обитых поверхностей и т.д. Используется для уборки твердых поверхностей в гаражах, мастерских. Для всех хозяйственных пылесосов Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Комплект для работы электроинструментами	12 2.863-112.0	Состоит из тонкого и эластичного специального шланга (1 м) и адаптера для присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу (оснащенному штепсельной розеткой). Позволяет немедленно собирать образующиеся при работе пыль, опилки или стружку.	<input type="checkbox"/>
Насадки			
Удлиненная щелевая насадка	13 2.863-306.0	Модифицированная щелевая насадка очень большой длины прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест в салоне автомобиля (в частности различных щелей и промежутков). Совместима со всеми бытовыми многофункциональными пылесосами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пылесоса для уборки в автомобиле	14 2.863-316.0	Гарантия быстрой и легкой уборки: насадка для автомобиля позволяет удобно и тщательно очищать текстильные поверхности как в салоне автомобиля, так и в доме.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

АКСЕССУАРЫ WD 1 COMPACT BATTERY

1.198-300.0




15



16



17




18



19



20



21



22

	Артикул	Описание		
ПЫЛЕСОСЫ				
Насадки				
Переключаемая насадка для пола к хозяйственным пылесосам	15	2.863-000.0	Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора и сухого и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля	16	2.863-145.0	Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и ковров под сиденьями и в багажнике.	<input type="checkbox"/>
Другие принадлежности				
Насадка пылеуловитель	17	2.863-234.0	Новый аксессуар для наших многофункциональных пылесосов WD позволяет безопасно и без пыли сверлить стены и потолочные поверхности. Буровая пыль всасывается непосредственно в устройство.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка для WD	18	2.863-308.0	Практичная удлинительная трубка для расширения радиуса действия пылесоса. Рекомендуется для очистки труднодоступных мест, например потолков в высоких помещениях.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОР				
Аккумулятор Battery Power+ 18/30	19	2.445-042.0	С технологией реального времени и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ				
Средство для чистки автомобильных стекол RM 650, 0,5 л	20	6.296-105.0	Средство для чистки автомобильных стекол Kärcher RM 650 обеспечивает тщательную очистку всех автомобильных стекол и зеркал без образования разводов и бликов. Легко и эффективно удаляет следы насекомых, дорожную грязь, птичий помет, жировые отпечатки, следы силикона и никотина. Гарантирован антистатический эффект для замедления повторного загрязнения. RM 650 обеспечивает прозрачность стекол и отсутствие эффекта рассеяния света.	<input type="radio"/>
Средство для чистки салона RM 651	21	6.296-106.0	Средство для чистки салона Kärcher RM 651 обеспечивает бережную и эффективную очистку всех элементов интерьера автомобиля. Быстро удаляет пятна с панели приборов, обшивки дверей, резиновых уплотнителей и обивки сидений (тканевой, кожаной или из кожзаменителя). Надежно нейтрализует неприятные запахи и обеспечивает приятный, свежий аромат. Обеспечивает антистатический эффект для замедления повторного загрязнения.	<input type="radio"/>
Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652, 0,5 л	22	6.296-107.0	Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском Kärcher RM 652 обеспечивает эффективный уход за любыми полимерными и резиновыми поверхностями с матовым блеском, маскировку мелких царапин. Улучшает внешний вид поверхности за счет придания шелковисто-матового блеска. Обеспечивает приятную на ощупь текстуру обработанной поверхности. Придает поверхностям водо- и грязеотталкивающих свойств.	<input type="radio"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары Чистящие средства.