

## PSW 18-20 BATTERY

Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 может легко добраться до любой ветви на высоте до 4 метров. Для безопасного и удобного ухода за деревьями. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.



Артикул

1.444-010.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278548944
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		Аккумуляторная платформа 18 В.
Шина	см	20
Угол ножа	°	30
Скорость движения цепи	м/с	5,5
Шаг цепи		3/8" LP
Толщина приводных звеньев		1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев		33
Объем масляного бачка	мл	50
Макс. уровень звуковой мощности	дБ(А)	95
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²)	м/с²	1,3
Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²)	м/с²	1,2
Длина с удлинителем	м	2,9
Длина без удлинителя	м	2
Напряжение	В	18
Производительность от одного заряда аккумулятора <sup>1)</sup>	разр.	макс. 80 (2,5 А·ч) / макс. 160 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора.	мин	макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	кг	3,7
Вес (с упаковкой)	кг	5,3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	2980 × 95 × 187

### Комплект поставки

Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Шина

Цепь пилы

Емкость с маслом

Плечевой ремень

Шестигранный ключ для натяжения цепи

### Комплектация

Защитный кожух цепи

Автоматическое смазывание цепи

Индикатор уровня масла

\*) Ø ветвей: 5 см



### Простое натяжение цепи

- Винт для натяжения цепи расположен в удобном месте.



### Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.



### Удлинитель

- Высоторез разбирается на 3 части для удобного хранения.

## АКСЕССАУРЫ PSW 18-20 BATTERY

1.444-010.0



	Артикул	Описание	
<b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>			
Аккумулятор 18 В 2,5 А	1 2.445-034.0	Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор 18 В 5,0 А	2 2.445-035.0	Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</b>			
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	3 2.445-032.0	Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>			
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	4 2.445-062.0	Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 А-ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 Ач. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	5 2.445-063.0	Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>ЦЕПНАЯ ПИЛА</b>			
Цепь для PSW 18-20 Battery	6 2.444-018.0	Низкий уровень вибраций и простота замены: цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery обеспечивает высочайшее качество обрезки.	<input type="checkbox"/>
<b>АККУМУЛЯТОР</b>			
Аккумулятор Battery Power+ 18/30	7 2.445-042.0	С технологией реального времени и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары