

WD 3 P V-17/4/20

Превосходное решение для уборки в домашней мастерской: хозяйственный пылесос Kärcher WD 3 P V-17/4/20 с 17-литровым пластиковым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом, неразборным патронным фильтром и штепсельной розетки для подключения электроинструментов.



Made in Europe

Артикул

1.628-170.0

- Компактная конструкция, возможность хранения принадлежностей и шланга
- Фильтр-мешок из нетканого материала
- Практичная функция выдува

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278656366
Потребляемая мощность	Вт	1000
Встроенная розетка номинальной входной мощности	Вт	мин. 100 – макс. 2100
Емкость контейнера	л	17
Материал мусоросборника		Пластмасса
Цвет		Моторная часть желтый / Отбойник аппарата желтый / Контейнер желтый
Длина кабеля	м	4
Номинальный диаметр принадлежностей	мм	35
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	4,858
Масса (с упаковкой)	кг	7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	349 × 328 × 492

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с изогнутой рукояткой / Пластмасса
Съемная ручка		■
Всасывающие трубки	шт. × м / мм	2 × 0,5 / 35 / Пластмасса
Насадка для влажной и сухой уборки		со вставками
Щелевая насадка		■
Адаптер для подключения электроинструментов		■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1
Патронный фильтр		неразборный
Розетка с автоматикой включения / отключения		■
Поворотный выключатель (вкл./выкл.)		■
Функция выдувания		■
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата		■
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства		■
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата		■
Пространство для хранения мелких деталей		■
Складная ручка для переноски		■
Крюк для кабеля		■
Возможность «парковки»		■

Хранение аксессуаров на корпусе ■

Прочный бампер ■


Поворотные ролики шт. 4

■ Включено в комплект поставки




Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами

- Немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании.
- Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом



Неразборный патронный фильтр

- Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
- Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.



Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров

- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.

АКСЕССУАРЫ WD 3 P V-17/4/20

1.628-170.0



	Артикул	Описание	
ПЫЛЕСОСЫ			
Фильтры			
Картриджный фильтр для WD/SE	1 2.863-303.0	Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без дополнительного фильтр-мешка. Подходит, в частности, к хозяйственным и моющим пылесосам Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 – KWD 3, SE 4001 и SE 4002.	■
Флисовые фильтр-мешки для WD 2/3 4шт	2 2.863-314.0	Особо прочные фильтр-мешки из нетканого материала были разработаны специально для применения в хозяйственных пылесосах Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также в моющих пылесосах SE 4001 / SE 4002.	□
Комплект принадлежностей			
Набор для уборки в автомобиле	3 2.863-304.0	От места для ног и сидений до багажника автомобиля: специальный набор принадлежностей для хозяйственных пылесосов Kärcher WD обеспечивает полную внутреннюю уборку автомобиля.	□
Household kit	4 2.863-356.0		□
Комплект насадок-щеток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5)	5 2.863-221.0	Специальный комплект щеток обеспечивает тщательную внутреннюю чистку автомобильных панелей, ковриков для ног, обитых поверхностей и т.д. Используется для уборки твердых поверхностей в гаражах, мастерских. Для всех хозяйственных пылесосов Home & Garden.	□
Комплект для уборки дома к пылесосам серии WD	6 2.863-002.0	Комплект для уборки дома к пылесосам серии WD включает в себя переключаемую напольную насадку и насадку для мягкой мебели.	□
Комплект для работы с электроинструментами	7 2.863-112.0	Состоит из тонкого и эластичного специального шланга (1 м) и адаптера для присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу (оснащенному штепсельной розеткой). Позволяет немедленно собирать образующиеся при работе пыль, опилки или стружку.	□
Насадки			
Удлиненная щелевая насадка	8 2.863-306.0	Модифицированная щелевая насадка очень большой длины прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест в салоне автомобиля (в частности различных щелей и промежутков). Совместима со всеми бытовыми многофункциональными пылесосами Kärcher.	□
Насадка для пылесоса для уборки в автомобиле	9 2.863-316.0	Гарантия быстрой и легкой уборки: насадка для автомобиля позволяет удобно и тщательно очищать текстильные поверхности как в салоне автомобиля, так и в доме.	□
Переключаемая насадка для пола к хозяйственным пылесосам	10 2.863-000.0	Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора и сухого и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе.	□
Другие принадлежности			
Насадка пылеуловитель	11 2.863-234.0	Новый аксессуар для наших многофункциональных пылесосов WD позволяет безопасно и без пыли сверлить стены и потолочные поверхности. Бурая пыль всасывается непосредственно в устройство.	□
Удлинительный шланг (3,5 м)	12 2.863-305.0	Удлинитель всасывающего шланга длиной 3,5 м подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Керхер из каталога Home&Garden и обеспечивает увеличение радиуса действия для мобильности использования.	□
Удлинительная трубка для WD	13 2.863-308.0	Практичная удлинительная трубка для расширения радиуса действия пылесоса. Рекомендуется для очистки труднодоступных мест, например потолков в высоких помещениях.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.