

НОЖИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ LTR BATTERY (2 ШТ.)

Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.



Артикул

2.444-022.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278572062
Количество лопастей		2
Рабочая ширина	см	23
Цвет		серый
Вес	кг	0,053
Вес (с упаковкой)	кг	0,15
Размеры (Д×Ш×В)	мм	115 × 75 × 36



Широкое применение

- Подходит для дикорастущей травы

Триммер с двойным лезвием

- Эффективный результат резки благодаря триммеру с двумя лезвиями.
- С его острыми лезвиями контуры и края обрезаны с точностью.

Замена лезвия триммера без инструмента

- Замена лезвия триммера несколькими движениями.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-30 Battery
- LTR 3-18 Dual
- LTR 36-33 Battery