




WB 130 ROTATING WASH BRUSH CAR & BIKE

Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.



Артикул	2.644-287.0
---------	-------------

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)	4054278862699
Состав текстильного материала	75% полиэстер, 25% полиамид
Цвет	Черный
Вес	кг0,381
Вес (с упаковкой)	кг0,485
Размеры (Д × Ш × В)	мм305 × 156 × 137



Вращающаяся головка щетки

- Деликатная щадящая очистка поверхностей

Быстрая замена щетин благодаря рычагу

- Быстрая и простая замена щётки без контакта с грязью.
- Ваши руки всегда чистые
- Выбор подходящей сменной насадки для решения разных задач.

Инновационная съёмная микроволоконная накладка, допускающая стирку

- Машинная стирка до 60 ° C.
- Накладка быстро и без усилий готова к последующему применению.


СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further

- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 WCM

- K 7 WCM FJ Home
- K Mini

АКСЕССУАРЫ WB 130 ROTATING WASH BRUSH CAR & BIKE
2.644-287.0



		Артикул	Описание	
МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ				
Сменная насадка Universal для WB 130	1	2.644-289.0	Идеальное решение для очистки любых гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки WB 130.	☐
Сменная насадка Car & Bike для WB 130	2	2.644-290.0	Прекрасно подходит для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike с накладкой из микрофибры для вращающейся щетки WB 130.	☐
Сменная насадка Home & Garden для WB 130	3	2.644-291.0	Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки WB 130.	☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	4	2.640-732.0	Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	☐

☐ Доступные аксессуары