



SHOE!CLEANER для SE 3-18 COMPACT, SE 2 SPOT

Быстрая очистка обуви без лишней воды: Shoe!Cleaner — идеальный вариант для легкой, но тщательной очистки обуви для спорта и отдыха, подходящий для пылесосов SE 3-18 Compact и SE 2 Spot.



Артикул

2.863-369.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4066529107022
Цвет		Черный
Вес	кг	0,065
Вес (с упаковкой)	кг	0,12
Размеры (Д × Ш × В)	мм	115 × 59 × 42



Инновационная технология Kärcher для оптимальных результатов очистки

- Сменная кольцевая щетка для тщательной очистки подошвы и верха обуви.
- Удаление излишков воды путем автоматического всасывания в процессе очистки.
- Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.



Простое и удобное использование

- Функция промывки, предотвращающая загрязнение принадлежности в процесс очистки. Руки остаются чистыми, а принадлежности могут быть убраны сразу после использования.
- Интуитивно понятное управление.



Мягкая щетина

- Удаляет грязь с обуви тщательно, но в то же время бережно.
- Не оставляет следов при очистке чувствительных материалов верха обуви.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- SE 2 Spot
- SE 2 Spot Care
- SE 3-18 Compact