

NÁSTROJ NA ČISTENIE FILTRA

Vďaka nástroju na čistenie filtra pre zariadenia VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily možno filter nasávania vzduchu jednoducho vyčistiť.



Objednávacie číslo

2.863-321.0

Technické informácie

		4054278904917
Farba		Čierna
Hmotnosť	kg	0,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	0,2
Rozmery (d × š × v)	mm	130 × 50 × 140

Jednoduchá manipulácia

- Vložte filter nasávania vzduchu a pri zapnutom prístroji vysajte prach.
- Jednoduché čistenie filtra nasávania vzduchu.

KOMPATIBILNÉ STROJE

- Vysávač VC 4 Cordless myHome
- Vysávač VC 4 Cordless myHome Car
- Vysávač VC 4 Cordless myHome Pet
- Vysávač VC 6 Cordless ourFamily
- Vysávač VC 6 Cordless ourFamily Car
- Vysávač VC 6 Cordless ourFamily Pet
- Vysávač VC 6 Cordless ourFamily Extra
- Vysávač VC 7 Cordless yourMax
- Vysávač VC 7 Signature Line