

NADSTAVEC NA ČISTENIE OBUVI SHOE!CLEANER PRE SE 3-18 COMPACT

Rýchle čistenie obuvi bez kvapkania: Shoe!Cleaner je dokonalým doplnkom pre SE 3-18 Compact na dôkladné a pohodlné čistenie športovej obuvi a obuvi na voľný čas.



Objednávacie číslo

2.863-369.0

Technické informácie

4066529107022

Farba		Čierna
Hmotnosť	kg	0,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	0,1
Rozmery (d × š × v)	mm	115 × 59 × 42



Inovatívna technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia

- Vymeniteľná kefka na dôkladné čistenie podrážok a zvrškov topánok.
- Použitie bez kvapkania, pretože voda sa počas procesu čistenia automaticky vysáva.
- Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.



Jednoduchá a pohodlná manipulácia

- Funkcia čistenia systému zabraňuje znečisteniu príslušenstva počas čistiacich aplikácií. Ruky zostanú čisté a príslušenstvo je možné ihneď po použití odložiť.
- Intuitívne ovládanie.



Mäkké štetiny

- Nečistoty sa z topánok odstránia dôkladne, ale jemne.
- Pri čistení jemných materiálov nezanecháva žiadne stopy.

KOMPATIBILNÉ STROJE

- Batériový tepovač SE 3-18 Compact
- Batériový tepovač SE 3-18 Compact Battery Set
- Batériový tepovač SE 3-18 Compact Home
- Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set