

PAD ZELENÝ

Na čistenie kútov a hrán, ktoré nedosiahnu stroje. Na intenzívne čistenie podláh a povrchov. Pre držiak ručného padu 6.999-101.0 a držiak padu s kĺbom 6.999-158.0.



Objednávacie číslo 6.999-103.0

Technické informácie

Druh špiny		Vysoko priľnavé nečistoty
Materiál		PET/PA
Úroveň nečistôt		Nízka až stredná
Množstvo v balení	Kus(y)	1
Hmotnosť na výrobok	kg	0,1
Hmotnosť balenia	kg	0,1
Rozmery (d x š x v)	mm	250 / 120 / 20
Rozmery, v zabalenom stave	mm	250 / 120 / 20

Použitie

Metóda vedra

Podložku navlhčíte čistiacim roztokom vo vedre a podľa potreby vyžmýkajte. Povrchy, ktoré sa majú vyčistiť, vydrhnite, opláchnite čistou vodou a podľa potreby utrite, potom nechajte uschnúť.

Vlastnosti

- Pre flexibilné čistenie rohov a hrán
- Umožňuje jednotné výsledky čistenia
- Jednoduché umývanie
- Môže byť použitý so všetkými štandardnými čistiacimi prostriedkami
- Na použitie s držiakom podložiek Kärcher s rukoväťou a držiakom podložiek s pohyblivým kĺbom