

KÄRCHER

IZMENLJIVI NASTAVEK HOME&GARDEN ZA WB 120 IN WB 100

Za temeljito čiščenje neobčutljivih površin okoli hiše: izmenljivi nastavek krtače za pranje Home & Garden za rotacijsko krtačo za pranje.



Številka naročila

2.644-064.0

Tehnični podatki

4054278476483

Barva

Črna

Teža

Kg

0,145

Teža vključno z embalažo

Kg

0,208

Mere (D × Š × V)

mm

153 × 153 × 58

**Črne robustne ščetine**

- Preprosto čiščenje trdovratne umazanije.

Za površine okoli hiše

- Idealno za čiščenje neobčutljivih površin, npr. kamna, kovine in plastike.

Izbirna dodatna oprema

- Več vsestranskih možnosti uporabe rotacijske krtače za pranje.

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- Rotacijska pralna krtača WB 100